

Laringoscopios A,P,N	Marca:HERSILL	<p>1. Quitar las pilas / baterías. 2. Limpiar la parte exterior con un trapo y solución desinfectante. Nota: Comprobar que el mango está seco, por dentro y por fuera, antes de proceder al cambio de pilas / baterías. 3. Comprobar que la bombilla se encuentra completamente roscada en su alojamiento antes de proceder a la limpieza de la pala.</p> <p>1. Pilas/baterías. 2. Parte externa 3. Bombilla 4. Pala</p>	Interno																	
----------------------	---------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--