



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2024

Contenido

INFORMACIÓN GENERAL	2
Misión	2
Visión	2
Valores	2
PLAN DE ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024	3
OBJETIVO GENERAL	3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
ALCANCE	3
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS	3
GENERALIDADES	4
Definiciones	4
OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO	4
TIPOS DE MANTENIMIENTOS	6
Mantenimiento preventivo	6
Mantenimiento preventivo predictivo	7
Mantenimiento correctivo	7
COMPARACIÓN DE LOS TIPOS DE MANTENIMIENTO	8
ELABORACIÓN DEL PLAN	8
Anexos	9

INFORMACIÓN GENERAL

El Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen fue construido en el año 1981, por el entonces presidente de la República Don Antonio Guzmán, se encuentra ubicado en la calle Cesar Evert Crispín No.04, del municipio de Padre Las Casas, provincia Azua, R.D

Corresponde a la Regional de Salud El Valle, el cual recibe usuarios de diferentes comunidades como son: La Siembra, Las Lagunas, Monte Bonito, El Cigual, La Meseta, Palomino, Villa Palomino, Villa Los Indios entre otras zonas aledañas.

La población de este municipio de acuerdo al censo Nacional de Población y Vivienda 2023 es aproximadamente de unos 58,000 habitantes, con una proyección para este 2024 de 65,500 habitantes.

Este es un centro de segundo nivel de atención, el cual ofrece los servicios de: servicios de emergencia las 24 horas, laboratorio clínico, imágenes, consulta de primer nivel y especializada de los servicios de ginecobstetricia, pediatría, medicina interna y odontología, Servicios de los Programas de Atención en salud como son: Planificación familiar y Vacuna y Programa de salud a los envejecientes.

Además, dispone de 22 camas para el servicio de hospitalización que incluye internamiento de maternidad, internamiento especializado (quirúrgico y clínico), área de neonatos. Bloque quirúrgico general con 2 quirófanos bloque quirúrgico y sala de parto

El hospital cuenta con diferentes mecanismos de comunicación con el usuario externo como son la Oficina de Atención al Usuario, Oficina de Acceso a la información e Instagram.

Misión

Contribuir con la salud de la población y satisfacción de los usuarios, a través de la provisión de los servicios público de salud organizados en redes integradas.

Visión

Ser reconocidos por la sociedad como una red efectiva y con calidad en la provisión de servicios integrales de salud en un ambiente de humanización y eficacia.

Valores

- Equidad.
- Transparencia.

- Calidez.
- Compromiso.

PLAN DE ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024

OBJETIVO GENERAL

Garantizar que todos los activos fijos de la institución mantengan un correcto funcionamiento, maximizando su rendimiento y optimizando los costos a lo largo de su ciclo de vida, mediante la implementación de las mejores prácticas de mantenimiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificación de todos los equipos que componen cada departamento del hospital.
2. Distribuir de manera eficiente y coordinada los recursos, que permitan llevar a cabo el mantenimiento hospitalario.
3. Determinar las herramientas, recursos económicos y de personal para la evaluación y control de los distintos equipos biomédicos.
4. Análisis de los manuales y extracción de las tareas de mantenimiento y las frecuencias de realización.

ALCANCE

Este plan abarca el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y todos los equipos del hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS

Los recursos técnicos y operativos que dispondrá el Hospital Nuestra Señora del Carmen, serán:

1. Funcionario para el mantenimiento de los equipos de cómputo y/o contrato de Prestación de Servicios.
2. Un contrato de prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos Biomédicos y de los aires acondicionados de propiedad del Servicio Nacional Salud (SNS), en este contrato se incluirá la calibración y

metrología de los equipos que por norma lo requieran, mantenimiento general de los aires centrales que se encuentran en el área de emergencia, y la verificación periódica de los demás aires.

3. Compra de insumos a entidades Públicas, privadas y/o personas naturales. Proveedores de bienes de acuerdo a las necesidades y a los equipos.

El Hospital Nuestra Señora del Carmen, en procura del desempeño eficiente de sus objetivos y comprometidos con el cumplimiento del Servicio Nacional de Salud en su plan de Mantenimiento, versión 01-2018.

Debe entenderse por mantenimiento hospitalario “son trabajos que deben realizarse de forma periódica para la atención de equipos, elementos y/o componentes de las construcciones con el fin de corregir sus deficiencias y mantener de manera eficaz los servicios que brindan; con enfoque principal en aquellas partes que por su uso prolongado o por su ubicación se encuentran más expuestas a la falla.

El Plan de Mantenimiento Preventivo y correctivo 2024, consta de dos partes:

- Mantenimiento a la Dotación (Equipos Biomédicos, Industriales y de Sistemas).
- Mantenimiento de la infraestructura física del Servicio

GENERALIDADES

Definiciones

El mantenimiento se define de la siguiente manera: «el trabajo de mantener algo en condiciones adecuadas». Esto implicaría que el mantenimiento debe consistir en las acciones tomadas para prevenir que un equipo, instalación o componente falle, conservando la degradación experimentada por estos para mantenerlos en buen estado de funcionamiento seguro, eficiente y económico, previniendo daños o reparándolos cuando ya se hubieran producido.

OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO

1. Prevenir las paradas de equipos o inhabilitar instalaciones a causa de averías; esto es posible cuando la gestión de mantenimiento se enfoca en la anticipación de averías, para reducir de forma significativa las paradas de producción.

2. Prevenir los inconvenientes ocasionados por falta de mantenimiento y reducir la gravedad de las averías. Para lograr este objetivo, se requiere una adecuada planificación, así como la correcta concreción de los aspectos que se deben revisar, para que disminuya considerablemente la aparición de anomalías, lo cual a su vez también reduce las averías de gran impacto.
3. Preservar en óptimas condiciones de productividad y seguridad a todos los equipos e instalaciones. Los resultados del mantenimiento van más allá de lograr los niveles y estándares de producción establecidos, sino que se relaciona estrechamente con el área de seguridad industrial, puesto que las averías también pueden ser causantes de accidentes laborales.
4. Mantener y prolongar la vida útil de los bienes productivos; para ello es necesario el establecimiento de calendarios de inspección oportunos y que se adapten a cada equipo de trabajo.
5. Siempre que sea posible y beneficioso, se debe innovar, automatizar y tecnificar los procesos. En este sentido, la labor de mantenimiento no se limita a la conservación de los bienes productivos, ya que además debe procurar y participar en la mejora continua de la organización.
6. Disminuir los costes de la empresa mediante la correcta implementación de un adecuado sistema de mantenimiento, que permite la reducción de los costes tanto directos como indirectos.

Un aspecto importante a ser considerado para la implementación del mantenimiento, es el ciclo de vida de los bienes que forman parte del establecimiento de salud. Este ciclo cuenta con tres fases que son:

1. La primera fase que se caracteriza por las fallas debido a defectos de fabricación e instalación. Para un establecimiento de salud, esta primera fase debe ser

- cubierta con la garantía de la empresa proveedora o instaladora del bien, o constructora de la edificación.
2. La segunda fase es normalmente el período donde el bien trabaja sin fallas, el caso de ocurrencia de una falla es ocasional.
 3. La tercera fase se caracteriza por la presencia de fallas típicas vinculadas al tiempo de operación del bien que ocasionan el desgaste de sus componentes.

Cuadro 1

Estimación de vida útil y porcentaje del costo en relación a la inversión inicial de los componentes de un establecimiento de salud

<i>Componente</i>	Vida útil	relación al costo de la inversión inicial
<i>Equipos móviles</i>	5 - 8 años	5%
<i>Equipos fijos</i>	15 a 20 años	15%
<i>Obra civil</i>	40 a 50 años	30%
<i>Instalaciones^{1/}</i>	20 años	50%

Fuente: Programación, desarrollo y mantenimiento de los establecimientos de salud. Publicación científica N° 441. OPS.

^{1/}Incluye los sistemas sanitarios, eléctricos, electro-mecánicos y las instalaciones de oxígeno, vacío y gases medicinales.

TIPOS DE MANTENIMIENTOS

Desde que el mantenimiento industrial surgió, ha evolucionado y se han desarrollado algunas modalidades, entre las cuales se destacan:

Mantenimiento preventivo: como su nombre lo indica, se enmarca en una planificación en la que se establecen las pautas y actividades encaminadas a prevenir las fallas y averías, para lo cual el personal debe desarrollar un plan, tomando en consideración las

recomendaciones de los fabricantes y la vida útil de los bienes productivos. Sus principales tareas van desde inspecciones periódicas, revisión de partes y componen y reemplazos mediante paradas planificadas.

Mantenimiento preventivo predictivo: Es la intervención que se realiza en los equipos que aparentemente se encuentran en perfecto estado; sin embargo, cuando los medimos o evaluamos con algunas herramientas comenzamos a detectar fallas. Para determinar el estado de los equipos se usan aparatos especiales como: sensor de vibraciones, osciloscopio y detectores de ruidos. A diferencia del preventivo, que debe aplicarse en conjunto, el mantenimiento predictivo puede aplicarse por pasos.

Este tipo de mantenimiento tiene las siguientes ventajas:

- Reduce los tiempos de parada del equipo.
- Facilita hacer el seguimiento de la evolución de un defecto, se sugiere contar con una bitácora que permita la verificación, tanto periódica como de lo accidental, lo que puede ser usado en el mantenimiento correctivo.
- Optimiza la gestión del personal de la unidad de mantenimiento.
- Permite conocer con exactitud el tiempo límite de actuación que no implique el desarrollo de un fallo imprevisto.
- Facilita el análisis de las averías.

Mantenimiento correctivo: Se caracteriza por la atención de las fallas y averías después que estas ocurren, por lo cual sus actividades se enfocan en las reparaciones y correcciones de dichas fallas. La falta de implementación del mantenimiento correctivo en forma oportuna y eficiente puede generar:

- Desconfianza en la utilización de los bienes debido a los riesgos que se pueden producir.
- Tiempo indefinido del bien fuera de servicio, lo que afecta la producción del establecimiento de salud.
- Reducción del tiempo de vida útil de los bienes.
- Incremento de la carga de trabajo para el personal de la unidad de mantenimiento.
- Un mayor costo por las reparaciones que se tienen que realizar.

COMPARACIÓN DE LOS TIPOS DE MANTENIMIENTO

Preventivo	Predictivos	Correctivos
<ul style="list-style-type: none"> • Revisión programada en base a calendarización. • Procedimiento orientado a mantener un bien en óptimo funcionamiento. • Evita que falle un bien. • Se basa en historial, manuales y recomendaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Detección de defectos y programación de reemplazo antes de la avería. • Permite prevenir las futuras fallas del bien y evita llegar al correctivo. • Está basado en las estadísticas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reparación de un bien que se averió. • Conjunto de las actividades orientadas a restablecer la operación del bien. • Responde a una falla imprevista urgente.

ELABORACIÓN DEL PLAN

El Plan de mantenimiento, de acuerdo a lo establecido en el DADM-PI-010-V1 versión 01 del Servicio Nacional, será dictado en función al cronograma que establece la periodicidad en que serán realizados según sea su clasificación, es decir, lo correspondiente a la infraestructura física, aspectos eléctricos y equipos, a su vez se definirán los aspectos que deben ser revisados en su evaluación preventiva, así como el personal responsable en realizar dicha acción. Estos aspectos quedaran asentados en los formularios establecidos para los fines con el propósito de disponer de los registros y /o evidencias que a garanticen la ejecución del plan de mantenimiento.

Para cumplir con esto, el hospital realiza el plan anual de mantenimiento 2024 en coordinación con la División de Planificación y Desarrollo, la Sección de Servicios generales y la aprobación de la Dirección general de la institución.

Este plan estará dictado en función del cronograma que establece la periodicidad en que serán según sea su clasificación, es decir lo concerniente a la infraestructura física, aspectos eléctricos y equipos.

Plan anexo a este documento.

ANEXOS

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

(Fecha: 19/12/2023)

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Monitores LCD de 12 pulgada, Total 33	Parte externa y cables electricos	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	8/12/2023	8/3/2024																X	Todos estan en perfecta condiciones.
CPU en Total 33	Parte externa y baterias	Limpieza y mantenimiento general, prueba de bacterias y prueba de funcionamiento.	Preventivo.	Semestral	8/12/2023	8/3/2024																X	Todos estan en perfecta condiciones.
UPS Industrial en consultorios total 02	Parte externa y baterias	Limpieza general, prueba de bacterias y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	11/12/2023	11/6/2024																X	Todos estan en perfecta condiciones.
Impresora Multifuncional en total 10	Parte externa, cartuchos, parte electrica.	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctricos y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	7/12/2023	7/3/2024																X	Todos estan en perfecta condiciones.
UPS 500 VA en total 29	Parte externa, baterias y conexiones elejgtrica	Limpieza general, prueba de bacterias, chequeo de partes electricas y prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	11/12/2023	11/3/2024																X	Todos estan bien ecepto uno que tiene la bacteria dañada
Abanico de pared (02)	Parte Interna y externa	Limpieza general, engrase, verificación eléctrica, y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024																X	Todos estan en perfecta condiciones.
Abanico pedestal en total 02	Parte Interna y externa	Limpieza general, engrase, verificación electrica, y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024																X	Todos estan en perfecta condiciones.
Abanico de techos en total 05	Parte Interna y externa	Limpieza general, engrase, verificación electrica, y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	05/0.3/2024																X	Todos estan en perfecta condiciones.
Aires acondicionados de 12 mil btu, 18 mil btu y 36 mil btu, en total 48.	Filtros del ventilador y mantenimiento general.	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	13/12/2023	13/6/2024																X	Todos estan nueno en uso, solo un aire central que se le quemó la tarjeta,
Autoclave electrico (01)	Parte externa.	Limpieza general, verificación electrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral		3/6/2024																	Aun no esta en funcionamiento.
Balanza en total 15	Parte externa	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo.	Preventivo	Anual	12/12/2023	12/12/2024																X	Todas estan en perfecta condiciones.
Analizador de muestra 01	Parte externa.	Limpieza general, chequeo de parte electrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	5/12/2023	5/12/2024																X	Estan bueno en uso.
Analizador de Quimica 01	Parte externa.	Limpieza general, chequeo de parte electrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	5/12/2023	5/12/2024																X	No se le ha dado mantenimiento.
Aspirador quirurjico en total 04 unidades	Parte externa	Revisión general, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024																X	Estan bueno en uso.
Bebederos en total 03 unidades	parte externa	verificación del funcionamiento de las llave, verificación de parte eléctrica, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	4/12/2023	4/6/2024																X	Estan bueno en uso.
Bomba de agua 01 unidad	Chequeo general	Prueba de funcionamiento, verificación del CK, verificación de la parte electrica.	Preventivo	Semestral	13/12/2023	13/6/2024																X	Esta buena en uso.
Camilla Ginecologica 01 unidad	Parte externa	Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas.	Preventivo	Anual	5/12/2023	5/12/2024																X	Buena en uso
Carro de parro	Parte interna e externa	Verificación general, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Mensual	4/12/2023	04/01/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Rotador	Parte interna y externa	Mantenimiento general, verificación de los controles de velocidad y verificación de la parte mecanica.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024																X	Bueno en uso

Equipo de química	Parte interna y externa	Mantenimiento general, Prueba de funcionamiento, chequeo, sistema óptico, chequeo filtros, chequeo lámpara, halógena.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024													X	Bueno en uso
Maquina de hemograma	Parte interna y externa	Mantenimiento general, comprobación de (startus), calibración, lubricación de motor de jeringa y limpieza del sensor de jeringa Cojida de muestras.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024													X	Bueno en uso
Centrifuga, 01 unida	Parte interna y externa	Mantenimiento general, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024													X	Bueno en uso
Centrifuga de 32 tubo (01)	Parte interna y externa	Mantenimiento general, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso y calibración.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024													X	Bueno en uso
Compresor de Aire 01 unidad	Parte interna e externa	Calibración de presión, chequeo fuga deaire, calibración apagado y encendido automático.	Preventivo	Trimestral	14/12/2023	14/3/2024													X	Bueno en uso
Desfibrilador en total 03 unidades.	Parte interna y externa	Verificación de paletas, Limpieza e inspección de paletas, Inspección de panel frontal, chunqueo de la fuente de alimentación, ajuste, verificación de desfibrilación sincrónica, revisión kit baterías, Prueba del cable eléctrico, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	12/12/2023	12/3/2024													X	Bueno en uso
Electrobisturi 01 unidad	Parte externa	Limpieza general, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	12/12/2023	12/3/2024													X	Bueno en uso
Electrocardiografo en total 04 unidades	Parte externa	Mantenimiento general, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	12/12/2023	12/3/2024													X	Bueno en uso
Electrocauterio 02 unidades	Cable electrico y conexiones	Verificacion de los cable electrico y de los conectores.	Preventivo	Trimestral	12/12/2023	12/3/2024													X	Bueno en uso
Equipo de Rayos x (01)	Parte electrica, parte mecanica y maquina reveladora	Chequeo del interruptor general de la reveladora poniéndose en posición "OFF", Quitar la tapa y los paneles laterales de la reveladora, chequeo del interruptor de disparo, verificación línea de tensión, limpieza general y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024													X	Bueno en uso
Esfigmomanometro de pared (07)	Parte externa.	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	14/12/2023	14/1/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En la actualidad hay que cambiar tres efimos
Esfigmomanometro pedestal (03)	Parte externa.	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	12/12/2023	13/1/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Horno esterilizador mediano, 01 unidad	parte externa	Cheque de conexiones eléctrica, limpieza general.	preventivo	Trimestral	No se le ha dado mantenimiento	3/3/2024													X	El equipo aun no esta funcionando
Estufa Industrial, 02 unidades	Tuverias, horno, hornillas.	Verificación de las tuverias del gas, limpiezas de las hornillas, chequeo del horno y limpieza general.	preventivo	Trimestral	3/11/2023	3/002/2024			X										X	Bueno en uso
Per exhibidor parado, marca Farco, 01 unidad	Parte interna y externa	Mantenimiento general, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	13/12/2023	13/6/2024													X	Bueno en uso
Frizer acostado Farco 01 unidad	Parte interna y externa	Mantenimiento general, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	13/12/2023	13/6/2024													X	Bueno en uso
Horno esterilizador 02 unidades	Parte externa	Limpieza general, verificación de voltaje, verificación de temperatura y prueba del equipo.	Preventivo	Semestral	No se le ha dado mantenimiento	6/6/2024													X	No se esta usando todavia

Incubadora (04)	Parte externa e interna	Revisión y ajuste de temperatura, Revisión y cambio de filtro bacteriológico, Verificación de alarmas, Calibración general Y Limpieza general.	Preventivo	Trimestral	12/12/2023	12/3/2024				X		X			X			X	Bueno en uso
Lampara cuello de ganzo (06)	Parte electrica y bombilla	Verificación de en la parte eléctrica y verificar las bombilla.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	4/12/2023	4/1/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Cuna de color radiante	Parte externa	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	4/12/2023	4/3/2024			X		X			X				X	Bueno en uso
Lampara de fototerapia (02)	Parte electrica	Verificacion de las lamparas, verificacion electrica, prueba de funcionamiento	Preventivo	Mensual	4/12/2023	4/1/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Lampara Quirurjica Movil (01)	Parte electrica y bacteria	Verificación de las lámparas, verificación eléctrica, prueba de bacteria y prueba de funcionamiento	Preventivo	Mensual	12/12/2023	12/1/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Lampara quirurjica dos satelites (02)	Parte electrica	Verificacion de las lamparas, verificacion electrica, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Mensual	12/12/2023	12/1/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Maquina de anestecia 02 unidades	Parte externa, Oxigeno, magueras	Verificación del oxígeno, verificación de las mangueras, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Mensual	5/12/2023	5/1/2024												X	Bueno en uso
Mesa de parto electrica (01)	Parte externa	Limpieza general, engrace, chequeo electrico y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	4/12/2023	4/6/2024					X							X	Bueno en uso
Mescladora de tubo (01)	parte externa y electrica	Mantenimiento eléctrico, engrase y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024			X		X			X				X	Bueno en uso
Lavadora industrial (01)	Parte interna y externa	Chequeo de conductos de agua, verificacion de las correas, verificacion de la parte electrica, limpieza general y prueba de funcionamiento	Preventivo/ Correctivo	Mensual	No se le ha dado mantenimiento		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Aun no esta funcionando, se esta preparando la estrura para proceder a montarla
Licudadora industrial (01)	roctor	Limpieza General, verificacion electrica, chequeo del rotor, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Anual	7/12/2024	7/12/2024												X	Bueno en uso
Microscopios en total 03 unidades	Parte externa	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento..	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024			X		X			X				X	Bueno en uso
Monitor de signos vitales (12)	Parte externa	Cheque de bacteria, chequeo de partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	Preventivo	Trimestral	12/12/2023	12/3/2024			X		X			X				X	Bueno en uso
Monitol fetal en total 02 unidades	Parte externa	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores	Preventivo	Trimestral	12/12/2023	12/3/2024			X		X			X				X	Bueno en uso
Nebulizador en total 05 unidades	Parte interna y externa	Limpieza del equipo, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones 0 ruido, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	1/12/2023	1/3/2024			X		X			X				X	Bueno en uso
Negatoscopio en total 15	lamparas, interruptores y cable	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Preventivo	Trismetral	13/12/2023	13/3/2024			X		X			X				X	Bueno en uso
Otoscopio	Limpieza general	Limpieza y desinfeccion, cambio de baterias.	preventivo	Trimestral	13/12/2023	13/3/2024			X		X			X				X	Bueno en uso

Unidad odontologica (01)	Parte externa e interna	Mantenimiento general, chequeo de fugas (agua aire), chequeo partes eléctricas, regulación y calibración de presión.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/6/2024													X	X	Bueno en uso	
Rayos X dental (01)	Mantenimiento y limpieza	Chequeo eléctrico, limpieza general, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	5/12/2023	5/6/2024													X	X	Bueno en uso	
Nevera de gas 01	Chequeo general	lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	Preventivo	Bimestral	13/12/2023	13/2/2024			X		X			X					X	X	Bueno en uso	
Nevera en Total 06	Chequeo general	Matenimiento completo, verificar los cables y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	13/12/2023	13/2/2024				X				X					X	X	Bueno en uso	
Sonografo en total 02	Parte Externa	Cheque de funcionamiento y limpieza.	Preventivo	Trimestral	13/12/2023	13/2/2024				X				X					X	X	Bueno en uso	
Televisores en total 06	Parte externa	Chequeo de funcionamiento y limpieza.	Preventivo	Trimestral	13/12/2023	13/2/2024				X				X					X	X	Bueno en uso	
Video colposcopio 01	Parte externa	Limpieza general y desinfección y cheque de partes eléctricas	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024				X				X					X	X	Bueno en uso	
Infraestructura	Pintura, techos, muros, parqueos y sosea.	Mantenimieto de pintura donde sea necesario, matenimiento en la sosea, señalizacion de los parqueos, aceras y contenes, red electrica etc	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	10/12/2023	10/3/2024				X				X					X	X	En el mantenimiento a la infraestructura se rtecontrujo las aceras y contenes, se le dio mantenimiento al techo y estamos a la espera de la disponibilidad del pintor, para pintar.	
Pisos generales	Pisos de marmol, piso de ceramica y terraza.	Mantenimiento general, y correccion si hay fallas	Preventivo/ Correctivo	Diario	Diario		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Equipos de lavanderia	Desagues, lavadora y secadora	Mantenimie de los conductos de agua, chuequeo de las partes electricras y pruva de funcionamiento.	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	18/12/2023	18/3/2024	X				X			X					X	X	se esta remodelando el area para instalar una secadora y una lavadora nueva	
Moviliario oficinas y consultorios	Escritorios, Sillones, Bancos, Archivo y Estanteria	Apriete de tornillos y ajuste.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	5/12/2023	5/1/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Este tipo de mantenimiento tenemos que ejecutalo a diario, ya que siempre los equipos de oficina requieren de una supervision continua
Malla perimetral	Parte interna y externa	Limpieza, poda de arboles y reparacion	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	1/12/2023	1/3/2024				X				X					X	X	Se procedio a limpiar todas las malesas que le cubre, pero la misma se encuentra en mal estado.	
Cisterna	Parte interna	Lavado, desinfeccion y clorificacion	Preventivo/ Correctivo	Sermestral	30/11/2023	30/3/2024								X							X	
Control de plagas	Parte interna e externa	Desinfeccion en general y fumigacion	Preventivo/ Correctivo	Sermestral	2/12/2023	2/6/2024								X							X	Por motivo al dengue nod vo,od en ls obligacion de adelantar el proceso.
Jardineria	Arboles, jardines frontal y later	poda de arboles, poda de los jardines y fumigacion.	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	1/12/2023	1/3/2024				X				X					X	X	todo en orden	
Red electrica	Cuartos electricos, UPS Industrial,Toma corrietes, Lamparas de iluminacion, Tubos fluorescentes, Bombillos Interruptores y breaker.	Verificacion de todas las lamparas y bombillas, y reemplazarlo si alguna se encuentra dañada, verificacion de todos los toma corrientes e interruptores, verificacion de los Breaker, cheque de funcionamiento del UPS, verificacion de las bacterias del UPS.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	11/12/2023	11/12/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En este mes se le dio mantenimiento genertal.

Establecimiento:

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Año: 2024

4.1.1.9. Implementación del plan de readecuación de infraestructura y entrega de equipos a la Red SNS

Provincia: Azua
Municipio: Padre Las Casas
HMNSC 4.1.1.9.01 Elaboración de los planes de Mantenimiento preventivo de equipos

3/1/2024

Departamento - Equipo	Frecuencia Diario, Semanal, Mensual, Trimestral, Semestral o Anual	Actividades a Desarrollar	Fechas		Cantidad												Responsable	Observaciones	
			Ultimo Mantenimiento	Proximo Mantenimiento	ENE	FEBR	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC			
Monitores LCD de 12 pulgada, Total 33	Semestral	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	08/12/2023	08/06/2024						X							X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
CPU en Total 33	Semestral	Limpieza y mantenimiento general, prueba de bacterias y prueba de funcionamiento.	08/12/2023	08/06/2024						X							X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
UPS Industrial en consultorios total 02	Semestral	Limpieza general, prueba de bacterias y prueba de funcionamiento.	11/12/2023	11/06/2024						X							X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Impresora Multifuncional en total 10	Trimestral	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctricos y prueba de funcionamiento.	07/12/2023	07/03/2024			X			X				X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
UPS 500 VA en total 29	Trimestral	Limpieza general, prueba de bacterias, chequeo de partes electricas y prueba de funcionamiento.	11/12/2023	11/03/2024			X			X				X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Abanico de pared (02)	Trimestral	Limpieza general, engrase, verificación eléctrica, y prueba de funcionamiento.	05/12/2023	05/03/2024			X			X				X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Abanico pedestal en total 02	Trimestral	Limpieza general, engrase, verificación eléctrica, y prueba de funcionamiento.	05/12/2023	05/03/2024			X			X				X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Abanico de techos en total 05	Trimestral	Limpieza general, engrase, verificación eléctrica, y prueba de funcionamiento.	05/12/2023	05/03/2024			X			X				X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Aires acondicionados de 12 mil btu, 18 mil btu y 36 mil btu, en total 48.	Semestral	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	13/12/2023	13/06/2024						X							X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Autoclave electrico (01)	Semestral	Limpieza general, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.		03/06/2024						X								Jairo Ramirez y Yandry Pereira	Este equipo aun no esta en funcionamiento, el ultimo mantenimiento fue reprogramado.
Balanza en total 15	Anual	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo.	12/12/2023	12/12/2024													X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Anaizador de muestra 01	Semestral	Limpieza general, chequeo de parte electrica y prueba de funcionamiento.	05/12/2023	05/12/2024						X							X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Analizador de Quimica 01	Semestral	Limpieza general, chequeo de parte electrica y prueba de funcionamiento.	05/12/2023	05/12/2024						X							X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Aspirador quirurjico en total 04 unidades	Trimestral	Revisión general, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros y prueba de funcionamiento.	05/12/2023	05/03/2024			X			X				X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Bebederos en total 03 unidades	Semestral	verificación del funcionamiento de las llave, verificación de parte eléctrica, prueba de funcionamiento.	04/12/2023	04/06/2024						X							X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Bomba de agua 01 unidad	Semestral	Prueba de funcionamiento, verificación del CK, verificación de la parte electrica.	13/12/2023	13/06/2024						X							X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Camilla Ginecologica 01 unidad	Anual	Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas.	05/12/2023	05/12/2024													X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Carro de parro	Mensual	Verificación general, prueba de funcionamiento.	04/12/2023	04/01/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Rotador	Trimestral	Mantenimiento general, verificación de los controles de velocidad y verificación de la parte mecanica.	05/12/2023	05/03/2024			X			X				X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Equipo de quimica	Trimestral	Mantenimiento general, Prueba de funcionamiento, chequeo, sistema óptico, chequeo filtros, chequeo lámpara, halógena.	05/12/2023	05/03/2024			X			X				X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	

Maquina de hemograma	Trimestral	Mantenimiento general, comprobación de (startus), calibración, lubricación de motor de jeringa y limpieza del sensor de jeringa Cojida de muestras.	05/12/2023	05/03/2024					X							X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Centrifuga, 01 unidad	Trimestral	Mantenimiento general, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración.	05/12/2023	05/03/2024					X							X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Centrifuga, 01 unidad	Trimestral	Mantenimiento general, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración.	05/12/2023	05/03/2024					X							X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Compresor de Aire 01 unidad	Trimestral	Calibración de presión, chequeo fuga de aire, calibración apagado y encendido automático.	14/12/2023	14/03/2024					X							X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Desfibrilador en total 03 unidades.	Trimestral	Verificación de paletas, Limpieza e inspección de paletas, Inspección de panel frontal, chequeo de la fuente de alimentación, ajuste, verificación de desfibrilación sincrónica, revisión kit baterías, Prueba del cable eléctrico, prueba de funcionamiento.	12/12/2023	12/03/2024					X							X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Electrobisturi 01 unidad	Trimestral	Limpieza general, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	12/12/2023	12/03/2024					X							X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Electrocardiografo en total 04 unidades	Trimestral	Mantenimiento general, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento	12/12/2023	12/03/2024					X							X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Electrocauterio 02 unidades	Trimestral	Verificación de los cables eléctricos y de los conectores.	12/12/2023	12/03/2024					X							X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Equipo de Rayos x (01)	Trimestral	Chequeo del interruptor general de la reveladora poniéndose en posición "OFF", Quitar la tapa y los paneles laterales de la reveladora, chequeo del interruptor de disparo, verificación línea de tensión, limpieza general y prueba de funcionamiento.	05/12/2023	05/03/2024					X							X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Esfimomanometro de pared (07)	Mensual	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	14/12/2023	14/01/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Esfimomanometro pedestal (03)	Mensual	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	12/12/2023	13/01/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Horno esterilizador mediano, 01 unidad	Trimestral	Cheque de conexiones eléctricas, limpieza general.	No se le ha dado mantenimiento	01/03/2024					X							X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	Este equipo aun no esta en funcionamiento, el ultimo mantenimiento fue reprogramado.
Estufa Industrial, 02 unidades	Trimestral	Verificación de las tuberías del gas, limpieza de las hornillas, chequeo del horno y limpieza general.	03/11/2023	3/002/2024		X							X			X	Yandry Pereira	
Frizer exhibidor parado, marca Farco, 01 unidad	Semestral	Mantenimiento general, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	13/12/2023	13/06/2024												X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Frizer acostado Farco 01 unidad	Semestral	Mantenimiento general, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	13/12/2023	13/06/2024												X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Horno esterilizador 02 unidades	Semestral	Limpieza general, verificación de voltaje, verificación de temperatura y prueba del equipo.	No se le ha dado mantenimiento	06/06/2024												X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	Este equipo aun no esta en funcionamiento, el ultimo mantenimiento fue reprogramado.
Incubadora (04)	Trimestral	Revisión y ajuste de temperatura, Revisión y cambio de filtro bacteriológico, Verificación de alarmas, Calibración general Y Limpieza general.	12/12/2023	12/03/2024					X							X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	

Lampara cuello de ganzo (06)	Mensual	Verificación de en la parte eléctrica y verificar las bombilla.	04/12/2023	04/01/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Cuna de color radiante	Trimestrtal	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	04/12/2023	04/03/2024			X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Lampara de fototerapia (02)	Mensual	Verificacion de las lamparas, verificacion electrica, prueba de funcionamiento	04/12/2023	04/01/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jairo Ramirez	
Lampara Quirurjica Movil (01)	Mensual	Verificación de las lámparas, verificación eléctrica, prueba de bacteria y prueba de funcionamiento	12/12/2023	12/01/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jairo Ramirez	
Lampara quirurjica dos satelites (02)	Mensual	Verificacion de las lamparas, verificacion electrica, prueba de funcionamiento.	12/12/2023	12/01/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jairo Ramirez	
Maquina de anestecia 02 unidades	Mensual	Verificación del oxígeno, verificación de las mangueras, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento.	05/12/2023	05/01/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jairo Ramirez y Anesteciologa	
Mesa de parto electrica (01)	Semestral	Limpieza general, engrase, chequeo electrico y prueba de funcionamiento.	04/12/2023	04/06/2024						X						X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Mescladora de tubo (01)	Trimestral	Mantenimiento eléctrico, engrase y prueba de funcionamiento.	05/12/2023	05/03/2024			X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Lavadora industrial (01)	Mensual	Chequeo de conductos de agua, verificacion de las correas, verificacion de la parte electrica, limpieza general y prueba de funcionamiento.	No se le ha dado mantenimiento		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Yandry Pereira	
Licudadora industrial (01)	Anual	Limpieza General, verificacion electrica, chequeo del rotor, prueba de funcionamiento.	07/12/2024	07/12/2024												X	Jairo Ramirez	
Microscopios en total 03 unidades	Trimestral	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento..	05/12/2023	05/03/2024			X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Monitor de signos vitales (12)	Trimestral	Cheque de bacteria, chequeo de partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	12/12/2023	12/03/2024			X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Monitol fetal en total 02 unidades	Trimestral	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	12/12/2023	12/03/2024			X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Nebulizador en total 05 unidades	Trimestral	Limpieza del equipo, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones 0 ruido, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento	01/12/2023	01/03/2024			X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Negatoscopio en total 15	Trismetral	Chequeo lámpara fluoresente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	13/12/2023	13/03/2024			X			X			X			X	Jairo Ramirez	
Otoscopio	Trimestral	Limpieza y desinfeccion, cambio de baterias.	13/12/2023	13/03/2024			X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Unidad odontologica (01)	Trimestral	Mantenimiento general, chequeo de fugas (agua aire), chequeo partes eléctricas, regulación y calibración de presión.	05/12/2023	05/06/2024			X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Rayos X dental (01)	Semestral	Chequeo eléctrico, limpieza general, prueba de funcionamiento.	05/12/2023	05/06/2024						X						X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Nevera de gas 01	Bimestral	lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	13/12/2023	13/03/2024		X		X		X		X				X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Nevera en Total 06	Trimestral	Matenemiento completo, verificar los cables y prueba de funcionamiento.	13/12/2023	13/03/2024			X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Nevera en Total 07	Trimestral	Matenemiento completo, verificar los cables y prueba de funcionamiento.	13/12/2023	13/03/2024			X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Televisores en total 06	Trimestral	Chequeo de funcionamiento y limpieza.	13/12/2023	13/03/2024			X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	

Video colposcopio 01	Trimestral	Limpieza general y desinfección y cheque de partes eléctricas	05/12/2023	05/03/2024			X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Infraestructura	Trimestral	Mantenimiento de pintura donde sea necesario, mantenimiento en la sotea, señalización de los parqueos, aceras y contenes, red electrica etc	10/12/2023	10/03/2024			X			X			X			X	Jairo Ramirez, Yandry Pereira, Ezcequiel Pinalles	
Pisos generales	Anual	Mantenimiento general, y correccion si hay fallas		30/06/2024						X							Jairo Ramirez y Yandry Pereira	No se le ha dado mantenimiento ya que este centro fue remosado recientemente, y no ha sodp necesario.
Equipos de lavanderia	Trimestral	Mantenimie de los conductos de agua, chuequeo de las partes electgricas y pruba de funcionamiento.	18/12/2023	18/03/2024	X			X			X			X			Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Moviliario oficinas y consultorios	Mensual	Apriete de tornillos y ajuste.	05/12/2023	05/01/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Malla perimetral	Trimestral	Limpieza, poda de arboles y reparacion	01/12/2023	01/03/2024			X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Cisterna	Sermestral	Lavado, desinfeccion y clorificacion	30/11/2023	30/03/2024						X						X	Yandry Pereira	
Control de plagas	Sermestral	Desinfeccion en general y fumigacion	02/12/2023	02/06/2024						X						X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Jardineria	Trimestral	poda de arboles, poda de los jardines y fumigacion.	01/12/2023	01/03/2024			X			X			X			X	Ezcequier Pinales	
Red electrica	Mensual	Verificacion de todas las lamparas y bombillas, y reemplazarlo si alguna se encuentra dañada, verificacion de todos los toma corrientes e interruptores, verificacion de los Breaker, cheque de funcionamiento del UPS, verificacion de las baterias del UPS.	11/12/2023	11/12/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Planta electrica	Trimestral	Mantenimiento general, cambio de aceite, cambio de filtros aire, aceite y gasoil, chequeo de la bateria, verificacion del motor de arranque, verificacion del culan del radiador.	20/12/2023	20/03/2024			X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	

Encargado de Infraestructura y Equipos

Encargado Administrativo - Financiero

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CRONOGRAMA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2024

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2 Monitores LCD de 17 pulgada 2 CPU. 2 UPS	EMERGENCIA/ ADMISION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 IMPRESORAS	EMERGENCIA/ ADMISION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctricos y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
CAMILLA GINECOLOGICA	EMERGENCIA/ GINECOLOGIA	BUENO	ANUAL	Diciembre 2024	Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO.	EMERGENCIA/ GINECOLOGIA	BUENO	ANUAL	Diciembre 2024	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	EMERGENCIA/ GINECOLOGIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
ESFIGMOMANOMETRO DE PARED	CONSULTORIO EMERGENCIA	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024	Cheque general, verificación de perilla, brazalete y tubo de conexión.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	CONSULTORIO EMERGENCIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	CONSULTORIO EMERGENCIA	BUENO	TRIMESTRO	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 NOBULIZADORES	CONSULTORIO NEBULIZACION	BUENO	TRIMESTRO	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Limpieza del equipo, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	EMERGENCIA/ NEBULIZACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	EMERGENCIA/YESO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	EMERGENCIA/YESO	BUENO	TRIMESTRO	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	EMERGENCIA/YESO	BUENO	ANUAL	Diciembre 2024	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 NOBULIZADORES	CONSULTORIO NEBULIZACION	BUENO	TRIMESTRO	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Limpieza del equipo, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
BEBEDERO	AREA DE DESCANSO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	verificación del funcionamiento de las llave, verificación de parte eléctrica, prueba de funcionamiento	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	EMERGENCIA/NEBULIZACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
DESFIBRILADOR	EMERGENCIA/OBSERVACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Verificación de paletas, Limpieza e inspección de paletas, Inspección de panel frontal, chuqueo de la fuente de alimentación, ajuste, verificación de desfibrilación sincrónica, revisión kit baterías, Prueba del cable eléctrico, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 ASPIRADOR QUIRURGICO	EMERGENCIA/OBSERVACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Revisión general, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EMERGENCIA/OBSERVACION	BUENO	ANUAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Cheque de bacteria, chequeo de partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
LAMPARA CUELLO DE GANZO	EMERGENCIA/OBSERVACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Verificación de en la parte eléctrica y verificar las bombilla.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
3 ESFIGMOMANOMETRO DE PARED	EMERGENCIA/OBSERVACION	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024	Cheque general, verificación de perilla, brazalet y tubo de conexión.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
OLLA ESTERILIZADORA	EMERGENCIA/OBSERVACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, verificación de voltaje, verificación de temperatura y prueba del equipo.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
ESTERILIZADOR	EMERGENCIA/OBSERVACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, verificación de voltaje, verificación de temperatura y prueba del equipo.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
ELECTROCARDIOGRAFO	EMERGENCIA/OBSERVACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Mantenimiento general, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
MONITOR LCD 19 PULGADAS, CPU Y UPS	EMERGENCIA/OBSERVACION	BUENO	ANUAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	CURA Y SUTURA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
UPS INDUSTRIAL	EMERGENCIA/CUARTO ELECTRICO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, prueba de bacterias y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	CURA Y SUTURA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
SWITCH DE 24 PUERTOS	EMERGENCIA/CUARTO ELECTRICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Cheque de funcionamiento y cambio si es necesario	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Mantenimiento general, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
MONITOR LCD 19 PULGADAS, CPU Y UPS	RAYOS X	BUENO	ANUAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	RAYOS X	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	RAYOS X	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctrico, reseteo de cantidad de hojas y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	LABORATORIO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 NEVERA PARA MEDICAMENTOS	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Mantenimiento completo, verificar los cables y prueba de funcionamiento	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
MESCLADOR DE TUBOS	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Mantenimiento eléctrico, engrase y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 MONITOR LCD 20 y 17 PULGADAS, 2 CPU Y 2 UPS	LABORATORIO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
3 MICROSCOPIO	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctrico, reseteo de cantidad de hojas y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
MAQUINA DE QUIMICA SANGUINEA	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Mantenimiento general, Prueba de funcionamiento, chequeo, sistema óptico, chequeo filtros, chequeo lámpara, halógena.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
ANALIZADOR DE MUESTRA	LABORATORIO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, chequeo de parte eléctrica y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 INCUBADORA	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Revisión y ajuste de temperatura, Revisión y cambio de filtro bacteriológico, Verificación de alarmas, Calibración general Y Limpieza general.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 CENTRIFUGA	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Mantenimiento general, lubricación del motor, engrase, Prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración..	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 MONITOR LCD 20 PULGADAS, CPU Y UPS	LABORATORIO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento. .	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	LABORATORIO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
6 MONITOR LCD 20 PULGADAS, 6 CPU Y 6 UPS	CONTABILIDAD Y FACTURACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	CONTABILIDAD Y FACTURACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctrico, reseteo de cantidad de hojas y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	CONTABILIDAD Y FACTURACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
3 MONITOR LCD 19 PULGADAS, 3 CPU Y 3 UPS	RECURSO HUMANO Y ADMINISTRACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	RECURSO HUMANO Y ADMINISTRACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctrico, reseteo de cantidad de hojas y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
1 AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	RECURSO HUMANO Y ADMINISTRACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
ABANICO DE PEDESTAL	RECURSO HUMANO Y ADMINISTRACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, engrase, verificación eléctrica, y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2 MONITOR LCD 19 PULGADAS, 2 CPU Y 2 UPS	ALMACEN Y OFICINA DE ENFELMESRAS	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	ALMACEN Y OFICINA DE ENFELMESRAS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctrico, reseteo de cantidad de hojas y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	ALMACEN Y OFICINA DE ENFELMESRAS	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
UN ABANICO DE PEDESTAL	RECURSO HUMANO Y ADMINISTRACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, engrase, verificación eléctrica, y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
TELEVISOR LED 42 PULGADAS	BASCILOSCOPIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Chequeo de funcionamiento y limpieza.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 MONITOR LCD 19 PULGADAS, 2 CPU Y 2 UPS	DIRECCION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento. .	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	DIRECCION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctrico, reseteo de cantidad de hojas y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	DIRECCION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
NEVERA EJECUTIVA 3 PIES	DIRECCION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, engrase, verificación eléctrica, y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
CAMILLA GINECOLOGICA	GINECOLOGIA	BUENO	ANUAL	Diciembre 2024	Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
3 BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	GINECOLOGIA	BUENO	ANUAL	Diciembre 2024	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
1 AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	GINECOLOGIA	BUENO	SEMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
VIDEO COLPOSCOPIO	GINECOLOGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general y desinfección y cheque de partes eléctricas	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
MONITOR FETAL	GINECOLOGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
LAMPARA CUELLO DE GANZO	GINECOLOGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Verificación de en la parte eléctrica y verificar las bombilla.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
ELECTROBISTURI	GINECOLOGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
TELEVISOR LED 42 PULGADAS	SALA DE ESPERA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Chequeo de funcionamiento y limpieza.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	INMUNIZACION	BUENO	TRIMESTRO	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
1 AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	INMUNIZACION	BUENO	SEMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
NEVERA DE GAS	INMUNIZACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Mantenimiento completo, verificar los cables y prueba de funcionamiento	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
UNIDAD ODONTOLOGICA COMPLETA	ODONTOLOGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Mantenimiento general, chequeo de fugas (agua aire), chequeo partes eléctricas, regulación y calibración de presión.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
RAYOS X DENTAL	ODONTOLOGIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Chequeo eléctrico, limpieza general, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
1 AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	ODONTOLOGIA	BUENO	SEMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
MONITOR LCD 19 PULGADAS, CPU Y UPS	ODONTOLOGIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 HORNO ESTERILIZADOR	ODONTOLOGIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, verificación de voltaje, verificación de temperatura y prueba del equipo.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
3 BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	BUENO	ANUAL	Diciembre 2024	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	BUENO	SEMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
LAMPARA CUELLO DE GANZO	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Verificación de en la parte eléctrica y verificar las bombilla.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
MONITOR LCD 19 PULGADAS, CPU Y UPS	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
ESFIGMOMANOMETRO DE PARED	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	SONOGRAFIA	BUENO	ANUAL	Diciembre 2024	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	SONOGRAFIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
SONOGRAFO	SONOGRAFIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Cheque de funcionamiento y limpieza.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	SONOGRAFIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctrico, reseteo de cantidad de hojas y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
UPS INDUSTRIAL	SONOGRAFIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, prueba de bacterias y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
MONITOR LCD 19 PULGADAS, CPU Y UPS	SONOGRAFIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 MONITOR LCD 19 PULGADAS, 2 CPU Y 3 UPS	CONSULTORIO NO.1, NO.2, NO.3	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
3 NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	CONSULTORIO NO.1, NO.2, NO.3	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
3 AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	CONSULTORIO NO.1, NO.2, NO.3	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
3 BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	CONSULTORIO NO.1, NO.2, NO.3	BUENO	ANUAL	Diciembre 2024	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
ESFIGMOMANOMETRO DE PARED	CONSULTORIO NO.1, NO.2, NO.3	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 TELEVISOR LED 42 PULGADAS	SALA DE ESPERA NO.1 Y NO.3	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Chequeo de funcionamiento y limpieza.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	ESTACION DE ENFERMERIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 MONITOR LCD 19 PULGADAS, 2 CPU Y 3 UPS	ESTACION DE ENFERMERIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
CARRO DE PARO	ESTACION DE ENFERMERIA	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024	Verificación general, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL	ESTACION DE ENFERMERIA	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
UN ABANICO DE TECHO	ESTACION DE ENFERMERIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, engrase, verificación eléctrica, y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
UN NEBULIZADOR	ESTACION DE ENFERMERIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Limpieza del equipo, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	ESTACION DE ENFERMERIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
MONITOR LCD 19 PULGADAS, CPU Y UPS	FARMACIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
NEVERA DE MEDICAMENTO	FARMACIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Mantenimiento completo, verificar los cables y prueba de funcionamiento	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	FARMACIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	NEONATO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 INCUBADORA	NEONATO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Revisión y ajuste de temperatura, Revisión y cambio de filtro bacteriológico, Verificación de alarmas, Calibración general Y Limpieza general.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	NEONATO	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024	Verificación de las lámparas, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
ASPIRADOR DE SECRECION	NEONATO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Revisión general, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros y prueba de funcionamiento. .	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	NEONADO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
CUNA DE CALOR RADIANTE	PRE-PARTO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU.	PRE-PARTO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 MONITORES DE SIGNOS VITALES	PRE-PARTO	BUENO	ANUAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Cheque de bacteria, chequeo de partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
3 CUNAS DE CALOR RADIANTE	AREA DE CIRUGIA/PREPARACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 LAMPARAA CUELLO DE GANZO	AREA DE CIRUGIA/PREPARACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Verificación de en la parte eléctrica y verificar las bombilla.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	AREA DE CIRUGIA/PREPARACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 MONITORES DE SIGNOS VITALES	AREA DE CIRUGIA/PREPARACION	BUENO	TRIMESTRAL L	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Cheque de bacteria, chequeo de partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2 ELECTROCARDIGRAFO	AREA DE CIRUGIA/PREPARACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Mantenimiento general, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	AREA DE CIRUGIA/RECUPERACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 MONITORES DE SIGNOS VITALES	AREA DE CIRUGIA/RECUPERACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Cheque de bacteria, chequeo de partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	AREA DE CIRUGIA/DESCANSO MEDICOS	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 MAQUINA DE ANESTESIA	AREA DE CIRUGIA/QUIROFANO I Y II	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024	Verificación del oxígeno, verificación de las mangueras, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 MONITORES DE SIGNOS VITALES	AREA DE CIRUGIA/QUIROFANO I Y II	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Cheque de bacteria, chequeo de partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2 ASPIRADOR DE QUIRURGICO	AREA DE CIRUGIA/QUIROFANO I Y II	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Revisión general, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros y prueba de funcionamiento. .	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL	AREA DE CIRUGIA/QUIROFANO I Y II	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024	Cheque general, verificación de perilla, brazalette y tubo de conexión.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU	AREA DE CIRUGIA/QUIROFANO I Y II	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 CARRO DE PARO	AREA DE CIRUGIA/QUIROFANO I Y II	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024	Verificación general, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 DESFIBRILADOR	AREA DE CIRUGIA/QUIROFANO I Y II	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Mantenimiento general, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	AREA DE CIRUGIA/QUIROFANO I Y II	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2 LAMPARA QUIRUGICA 2 SATELITES	AREA DE CIRUGIA/QUIROFANO I Y II	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024	Verificación de las lámparas, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 MESA DE CIRUGIA ELECTRICA	AREA DE CIRUGIA/QUIROFANO I Y II	BUENO	MENSUAL	Limpieza general, engrase, chequeo eléctrico y prueba de funcionamiento.	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
AUTOCLAVE ELECTRICO MEDIANO	AREA DE CIRUGIA/ESTERILIZACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
LAMPARA QUIRURGICA MOVIL.	AREA DE CIRUGIA/SALA DE PARTO	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024	Verificación de las lámparas, verificación eléctrica, prueba de bacteria y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	AREA DE CIRUGIA/SALA DE PARTO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
CUNA DE CALOR RADIANTE	AREA DE CIRUGIA/SALA DE PARTO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
BALANZA PEDIATRICA	AREA DE CIRUGIA/SALA DE PARTO	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	LAVANDERIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
LAVADORA INDUSTRIAL	LAVANDERIA	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024	Chequeo de conductos de agua, verificación de las correas, verificación de la parte eléctrica, limpieza general y prueba de funcionamiento	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
NEVERA DE DOS PUERTA	DESPENSA Y COCINA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Mantenimiento completo, verificar los cables y prueba de funcionamiento	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
FREEZER ACOSTADO	DESPENSA Y COCINA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Mantenimiento completo, verificar los cables y prueba de funcionamiento	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
UN ABANICO DE PEDESTAL	DESPENSA Y COCINA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, engrase, verificación eléctrica, y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
3 ESTUFAS INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE 6 HORNILLAS Y 3	DESPENSA Y COCINA	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024	Verificación de las tuberías del gas, limpiezas de las hornillas, chequeo del horno y limpieza general.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
LICUADORA INDUSTRIAL	DESPENSA Y COCINA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza General, verificación eléctrica, chequeo del rotor, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
BEBEDERO	COMEDOR	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Verificación del funcionamiento de la llave, verificación de parte eléctrica, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	HABITACION MEDICO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
BEBEDERO	HABITACION ENFERMERIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Verificación del funcionamiento de la llave, verificación de parte eléctrica, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	HABITACION ENFERMERIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
MOBILIARIO LLAMACE BANCOS, ESCRITORIOS, SILLONES, TRAMERIA, ARCHIVOS, MUEBLES ETC.	EN TODO EL CENTRO	BUENO	MENSUL/DIARIO	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024	Apriete de tornillos, ajuste, verificación de su estado, pintura, etc.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
BOMBA DE AGUA	CISTERNA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2024 Diciembre 2024	Prueba de funcionamiento, verificación del CK, verificación de la parte eléctrica.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
PLANTA ELECTRICA 53KVA	PATIO/CUARTO DE PLANTA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Mantenimiento general, cambio de aceite, cambio de los filtros de aire, aceite y gasoil, chequeo de la batería, verificación del motor de arranque, verificación del culan del radiador.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA.	PRIMER NIVEL	BUENO	MENSUL/DIARIO	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024	Mantenimiento de pintura donde sea necesario, mantenimiento en el techo, señalización de los parqueos, limpieza en todos el centro etc.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS.

Objetivo General

Determinar las condiciones de operación de los equipos de cómputo y su impresora para disminuir los daños ocasionados por factores de falta de limpieza y presencia de fallas.

Mantenimiento Preventivo

La finalidad es prevenir y minimizar la probabilidad de fallas, mediante el reemplazo o ajuste de aquellos elementos de mayor desgaste o uso en los equipos.

El cronograma de mantenimiento de los equipos de cómputo y sus impresoras, se realizara los 15 primeros días del mes de Enero del año a programar y debe considerar la totalidad de los equipos de cómputo e impresoras de la Empresa.

El responsable del mantenimiento de los equipos e impresoras, deberá cumplir con las fechas establecidas en el cronograma.

Los mantenimientos preventivos serán realizados en el horario que no afecte o Interfiera el trabajo de los usuarios, a menos que por necesidad sea Solicitado en horario de trabajo.

Este servicio se brindará con un mínimo de 2 veces al año por equipo o en el caso de requerimientos o a pedido de servicios puntuales.

Las rutinas de mantenimiento a realizar varían de acuerdo al tipo de equipos, sin embargo en forma general deberán cubrir los siguientes aspectos:

Contactar y notificar al usuario interno la fecha y hora en que se realizara el mantenimiento.

Acudir el día y hora convenida al sitio establecido.

CPUs

1. Desmontaje, limpieza interna, aspirado, verificación de tarjetas, limpieza de drives, limpieza externa
2. Análisis del sistema (Sectores defectuosos del disco). Limpieza y revisión de teclado
3. Limpieza y revisión de monitor
4. Desfragmentación del disco y scan disk.

5. Desinfección de virus informáticos.
6. Verificación de la instalación de Software no autorizado.

IMPRESORAS

1. Desmontaje, aspirado, limpieza interna y externa.
2. Revisión y alineamiento de cabezal (Impresoras de inyección de tinta) Limpieza de Rodillos.
3. Pruebas de impresión

UPS

1. Desarmado Revisión de baterías.
2. Limpieza y pruebas de funcionamiento.

ANTIVIRUS

1. Instalación y Configuración.
2. Actualización Periódica.
3. Revisión y comprobación en los equipos.

En caso de encontrar un daño o desperfecto que amerite remplazo o compra de Piezas y/o accesorios en la ejecución del mantenimiento será necesario realizar un mantenimiento correctivo. Para esto el responsable de la realización del mantenimiento, levantará un reporte técnico de diagnóstico que justifique la compra de las partes o accesorios dañados o en mal estado.

Mantenimiento Correctivo:

Se deberá brindar el servicio de atención de emergencia ante un desperfecto Presentado en cualquier equipo de la Empresa, para este servicio, el usuario afectado deberá realizar una solicitud en el formato “REPORTE DAÑO DE EQUIPO” el cual solicitara en la oficina de Información para la calidad y luego de diligenciado lo devolverá a dicha oficina para iniciar el proceso de solución al impase, informando al encargado del servicio de mantenimiento de equipos de cómputo de la Institución, lo reportado.

Recomendaciones a los usuarios finales:

El responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, deberá informar al usuario al momento de finalizado el proceso de mantenimiento del equipo lo siguiente:

1. Actividades realizadas al equipo de cómputo y su impresora.
2. Fallas encontradas en el equipo y/o impresora y los pasos a seguir.
3. Encender el equipo para que el usuario verifique su buen funcionamiento.
4. Entregar diligenciado el formato “CONSTANCIA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO” y solicitar al usuario responsable del equipo para que verifique lo realizado a este y diligencie la casilla de satisfacción o no de la prestación del servicio.
5. Notificar al responsable del equipo de cómputo, la importancia de realizar copias periódicas de respaldo de la información almacenada en el equipo.
- 6.
7. Registrar y/o actualizar la hoja de vida de los equipos y anotar lo realizado y los hallazgos.

El responsable del mantenimiento de los equipos de cómputo, deberá archivar las constancias de mantenimiento de equipos como evidencias para las auditorias de cumplimiento del objeto del contrato y la generación del indicador satisfacción de los usuarios del sistema.

Mantenimiento de la Infraestructura física del Servicio

Definiciones

El mantenimiento es la combinación de las acciones orientadas a conservar o restaurar en condiciones aceptables la edificación, lo cual incluye: limpieza, inspección, reparación y reemplazo de los elementos dañados o deteriorados.

Debemos considerar que todas las edificaciones se deterioran en un cierto plazo de tiempo debido a los efectos del clima, el uso y el desgaste de los elementos. Sin embargo, este proceso inevitable puede ser controlado, y la vida física de los establecimientos prolongada si se mantienen apropiadamente.

El mantenimiento de la infraestructura física está relacionado a factores físico–funcionales. Los problemas pueden generarse por el diseño rígido de los ambientes,

inadecuada ubicación de los mismos y la disfuncional relación entre éstos y el abastecimiento de los servicios básicos.

El mantenimiento de la infraestructura física del servicio tiene como objetivos:

- Prolongar la vida útil de la infraestructura física.
- Mejorar la capacidad operativa de los servicios.
- Incrementar la seguridad del establecimiento ante los desastres.
- Reducir las tasas de deterioro de las edificaciones.
- Disminuir el costo de reparación y reemplazo.

Elementos	Años
Mampostería	25
Estructura de madera	15
Mampostería con estructura de concreto	40
Mampostería con estructura de acero	40
Cielo raso ^{1/}	8 a 12
Puertas ^{2/}	10 a 15
Piso ^{3/}	5 a 20
Selladores	5
Señalética	5
Pintura y tapiz de pared	5
Reja interna y externa	15
Cobertura de techo	10
Paneles interiores	15
Protección Rayos X	10

1/ Depende del acabado del cielo raso: acústico (8 años) y yeso o escayola (12 años).

2/ Depende del tipo de puerta: metálica (15 años) y madera (10 años).

3/ Depende del tipo de material del piso: alfombra (5 años), cerámico (20 años), concreto (20 años), parqué (10 años), terrazo (15 años) y vinílico (10 años).

El mantenimiento de la infraestructura de las edificaciones de salud incluye los siguientes tipos:

Limpieza

La limpieza tiene como objetivo retirar las impurezas de los elementos de la edificación, las cuales pueden ser restos de naturaleza orgánica, inorgánica, y derivadas de fenómenos físico-químicos. La acumulación y permanencia de estas impurezas en las edificaciones pueden generar: abrasión, corrosión, adherencia, aislamiento y conductividad eléctrica, y transmisibilidad biológica.

La limpieza es importante para mantener la satisfacción de sus ocupantes, el atractivo de la planta física, y el valor de la propiedad. Una limpieza apropiada requiere que la edificación esté adecuadamente diseñada de tal manera que el acceso a las zonas a ser limpiadas sea fácil, y que los componentes –del mismo modo– puedan ser fácilmente limpiados. Por lo tanto el diseño funcional de la edificación y la calidad de los materiales, son de gran importancia para facilitar las actividades de limpieza.

Los procedimientos de limpieza más comunes son:

Manual

Es la forma más sencilla de retirar las impurezas de las superficies e incluye: (1) el sacudido para eliminar el polvo de las superficies mediante un lienzo seco o húmedo, (2) el cepillado para desprender las impurezas que se encuentran adheridas a superficies pequeñas, (3) el barrido para eliminar las impurezas de los pisos, zócalos, contra-zócalos y enchapes, y que puede ser complementado con (4) el trapeado para una limpieza profunda utilizando algún tipo de solución o agua.

Mecánico: es el procedimiento recomendado para una limpieza a gran escala e incluye: (1) la filtración mediante el uso de un filtro que retiene las partículas de mayor tamaño, un ejemplo de ello es la operación de aspirado, (2) el cepillado mecánico, recomendado para la limpieza de grandes superficies

Con restos de pintura y herrumbre, y (3) el sopleteo que utiliza aire o agua disparada a gran velocidad con la finalidad que llegue a los intersticios y hendiduras.

También se puede utilizar el sopleteo con chorro de arena para remover las escamas de laminación y el óxido de superficies con enchapes de laja de piedra, canto rodado y otros materiales.

Inspección

Es la verificación, reconocimiento o comprobación del estado actual de la infraestructura física e instalaciones de un establecimiento de salud. Esta actividad debe estar adecuadamente programada, tomando en consideración las características técnicas de la edificación.

Es necesario que se programe un número diferente de inspecciones por intervalo de tiempo dependiendo de los diferentes tipos de elementos y bienes en los establecimientos de salud. Las inspecciones son importantes debido a que reducen el trabajo de reparaciones de emergencia, disminuyen los costos de reparación y reemplazo, y contribuyen al ahorro de recursos al reducir las fallas en el funcionamiento de las edificaciones.

Frecuencia de inspecciones recomendadas para edificaciones

Tipo de edificaciones	Frecuencia de inspecciones (número de días)
Hospitales y otros establecimientos de salud	90 – 120
Centros de educación	120 – 180
Centros de alimentación	90 – 120
Bases militares	90 – 120
Edificaciones administrativas	120 – 180
Centro recreativos	90 – 180
Almacenes	180

Fuente: Preventive maintenance for buildings and structures other than family housing. Technical manual Preventive maintenance facilities engineering buildings and structures. Department of the Army. Washington D.C. 1979

Las inspecciones programadas facilitan detectar en forma oportuna los defectos comunes que se presentan principalmente en los elementos no estructurales de las edificaciones de salud, entre los cuales tenemos algunos de los mencionados en la figura 2.

Reparación y reemplazo

Como parte del proceso de inspección, se identificarán aquellos elementos de la infraestructura física del servicio que requieren ser reparados o reemplazados para evitar potenciales fallas o problemas.

Pintura

Es un aspecto importante de la conservación de los elementos estructurales y no estructurales de los establecimientos de salud, que debe considerar los tipos de superficies a ser pintadas, las condiciones particulares de la edificación y la exposición a la intemperie. Debe ser realizada con materiales de buena calidad.

Las necesidades de pintura, tanto del interior como del exterior de la Empresa deberán determinarse sobre análisis particulares y requerimientos aplicables a cada caso, tomando en consideración factores predominantes tales como: localización geográfica, condiciones climatológicas, grado de deterioro de las superficies pintadas requerimientos funcionales de la edificación y apariencia.

Los trabajos de pintura deberán ser ejecutados de manera que sea posible garantizar su preservación, condiciones de limpieza y saneamiento, iluminación o visibilidad.

Las pinturas se clasifican, generalmente por la naturaleza del vehículo o el nombre del pigmento y pueden ser:

- Pinturas plásticas: están compuestas por resina sintética (vinílica o acrílica) emulsionada en agua. Son las más empleadas para pintar paredes. Son pinturas de secado rápido, inodoras porque no utilizan solventes, se presentan con acabado brillante, satinado o mate y son lavables.

- Pinturas al temple: son pinturas para interiores de bajo costo, presentadas en polvo o pasta, para diluirse en agua. Tienen buena adherencia en las paredes de yeso, pero no son lavables y se ensucian fácilmente.
- Esmaltes sintéticos: tienen como base resinas alquílicas y requieren de solventes para su dilución y limpieza. Su tiempo de secado oscila entre 5 y 10 horas. Ofrecen un acabado duro, resistente y lavable. Se presentan con acabado brillante para exteriores, y satinado o mate para interiores.
- Pintura oleo sintética: también está compuesta por resinas, pero se le agrega una cierta cantidad de aceite, por lo general de linaza. Con un secado lento que puede alcanzar las 10-15 horas, brindan un acabado de dureza y brillo pobre. Su ventaja es que son lavables.
- Barnices: son pinturas sintéticas transparentes, aplicables sobre madera. Poseen un acabado satinado, brillante o mate. También pueden presentarse con coloración, destinados a brindar un acabado similar a ciertas maderas, como nogal, caoba, roble, castaño y otros. Algunas variedades poseen una gran resistencia al desgaste, son los preferidos para parqué y otros elementos muy expuestos. Cabe citar el barniz marino, una clase de pintura que da a la madera un acabado extraordinario, resistencia y brillo que la protegerá al máximo de raspones y ralladuras.
- Al duco: son pinturas compuestas por suspensiones coloidales de éteres celulósicos (nitrocelulosa o acetil celulosa) en líquidos muy volátiles, a los que se agregan sustancias plastificantes, resinas y pigmentos, para darle flexibilidad, brillo, adherencia, dureza y color.
- Pinturas epóxicas: son un grupo de pinturas de alta resistencia a diferentes ataques. Estas pinturas presentan gran resistencia química, sin que les afecten los disolventes, aceites o grasas. Tienen gran resistencia al roce y tráfico pesado. Excelente adherencia sobre cemento. Aunque presentan buena resistencia a los agentes atmosféricos, su color puede llegar a amarillarse o decolorarse debido al efecto de los rayos ultravioleta.
- Imprimante: es una pasta a base de látex, que no es una pintura. Se utiliza como fijador y sellador antes de aplicar la pintura, al secarse deja una capa dura, lisa y resistente a la humedad. Se emplea sobre superficies naturales (sin pintura previa), para evitar que el material absorba demasiado y favorecer así la adherencia de la pintura.

Este producto evita que la pintura se cuartee o desconche y puede cubrir pequeñas imperfecciones o colores previos.

El responsable de la unidad de mantenimiento debe programar un exhaustivo mantenimiento preventivo de los elementos estructurales y no estructurales, especialmente de aquellos que están sometidos a la acción del clima o están en riesgo ante el inminente inicio de la temporada de eventos naturales, principalmente los de tipo hidro-meteorológicos que pudiesen causar daños en la edificación.

Mantenimiento de los elementos estructurales

Los elementos estructurales son aquellas partes de la edificación que la mantiene en pie. Incluyen cimientos, columnas, muros portantes, vigas y diafragmas (pisos y techos diseñados para transmitir fuerzas horizontales, como las de los sismos, a través de las vigas y columnas hacia los cimientos).

El plan de mantenimiento de los elementos estructurales se establecerá en concordancia con la base de cálculo y con la información generada durante la ejecución de la obra, la cual facilitará la identificación de: (1) los tipos de trabajos de mantenimiento a realizarse, (2) el listado de los elementos que requieren un mantenimiento especial, (3) el alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación y (4) el cronograma de inspecciones.

Las estructuras convencionales de los establecimientos de salud no requieren un nivel de inspección superior al que se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de otras edificaciones. Es recomendable que estas inspecciones se realicen al menos cada 10 años. Las acciones de mantenimiento se orientarán a proteger a la edificación de los cambios de uso y sobrecargas en las estructuras, de la acción de los agentes químicos y de la humedad que pudiesen provocar la corrosión de los elementos estructurales.

Como parte de la conservación, se recomienda que los muros, columnas y vigas sean pintados con productos a base de resinas de caucho sintético, utilizando diferentes colores según las normas de la institución y las actividades que se realizan en los ambientes.

Cimentación

El mantenimiento de los cimientos es difícil de realizar por lo que es más fácil prevenir problemas y prevenir su degeneración en la etapa de construcción; incorporando medidas de protección, que tomen en cuenta los factores que puedan modificar su durabilidad, siendo la humedad el principal elemento del cual deben protegerse.

Los cimientos y muros de contención bajo el nivel del suelo deben estar impermeabilizados, lo que debe realizarse durante el proceso constructivo; en caso se realice en forma posterior será un procedimiento costoso. Las paredes interiores del establecimiento bajo nivel del piso también deben tener una buena barrera contra la humedad.

Se recomienda proteger las cimentaciones que dan hacia los exteriores, mediante la construcción de veredas que las cuiden, especialmente de la humedad. Estas veredas tendrán al menos treinta centímetros de ancho. Se debe evitar la existencia de jardines junto a las edificaciones, y de existir estos, deben tener veredas circundantes.

Columnas y muros portantes

Cada año se realizará una inspección visual para detectar la posible aparición de grietas, fisuras, deformaciones, aparición de humedad y manchas diversas; así como la erosión anormal y excesiva de paños aislados, desconchados o descamaciones. Cada cinco años, un personal especializado inspeccionará los muros para detectar si se han producido alteraciones por la acción de los agentes atmosféricos, fisuras por asentamientos locales, erosión y pérdida de mortero en las juntas, y la aparición de humedad y manchas diversas.

Juntas de dilatación

Se recomienda realizar una inspección de las juntas de dilatación por un personal especializado, cada dos años. A los cinco años, se efectuará una inspección visual para detectar fisuras y grietas; deformaciones, desconchados en el revestimiento, señales de humedad y cualquier tipo de lesión en la estructura; así como la renovación de los sellados deteriorados en las juntas de dilatación.

Mantenimiento de los elementos no estructurales

Los elementos no estructurales incluyen a los que están unidos a las partes estructurales de la edificación: tabiques, ventanas, techos, puertas, cielos rasos y otros, a los que también se les denomina componentes arquitectónicos. Además, están

incluidos otros elementos que cumplen funciones esenciales como: calefacción, aire acondicionado, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, sistema electromecánico y gases medicinales a los cuales se les denomina instalaciones especiales (1).

Elementos arquitectónicos

Escaleras

Una vez por año, las escaleras serán inspeccionadas para detectar la existencia de fisuras o cualquier otro tipo de daño. Cada mes, se realizará la limpieza de las barandas y pasamanos con un trapo seco o ligeramente humedecido con agua y jabón neutro. No debe usarse ácidos, lejías o productos abrasivos. Cada año, se inspeccionará la fijación de los soportes para identificar la aparición de manchas de óxido procedentes de los anclajes. La pintura de estos elementos se realizará cada dos años en climas muy agresivos; cada tres en climas húmedos o cada cinco en climas secos. Se recomienda que se coloque doble pasamanos para el uso de adultos mayores, niños y discapacitados.

Las barandas y pasamanos no deben usarse como apoyo de andamios ni como elementos destinados a la subida de muebles o cargas. En caso se observe riesgo de desprendimiento de algún elemento o la aparición de manchas de óxido procedente de la corrosión de los anclajes, se deben reparar de inmediato. Se debe evitar que las barandas y pasamanos sufran golpes o el vertido de ácidos, lejías, productos de limpieza y agua

-procedentes de las jardineras o de los techos- que puedan afectar los materiales constituyentes de las barandas y pasamanos.

En el caso de los ascensores, el personal especializado realizará periódicamente la limpieza del foso del recinto del ascensor, la comprobación del funcionamiento del teléfono interior y el alumbrado además de la limpieza del cuarto de máquinas.

Puertas y ventanas metálicas

Durante la inspección, se pondrá especial atención a los marcos metálicos de las puertas, ventanas y cercos de seguridad, los cuales deben estar bien pintados para

evitar su oxidación, especialmente en lugares cercanos al mar o que presenten alta salinidad en el ambiente.

La limpieza de las puertas y ventanas metálicas se realizará cada semana. Se usará un trapo húmedo y soluciones jabonosas, cuando existan manchas aisladas.

Cada año se realizará la revisión y engrase de los engranajes; y a los tres años se efectuará el pintado de las puertas y ventanas, previo a ello, se deberá aplicar un tratamiento antioxidante, luego se aplicarán dos o más capas de pintura a base de aceite. Los elementos de aluminio no requieren pintura pero deben mantenerse limpios para evitar su decoloración y pérdida del anodizado.

Como parte de las medidas de conservación, se debe evitar el uso de elementos abrasivos, disolventes, acetona, alcohol y otros productos que pudiesen dañar los elementos y el cierre violento de las hojas de las puertas y ventanas de metal.

Paredes y muros interiores

Se programará la limpieza de estos elementos cada semana y el pintado una vez por año. Durante la inspección de las paredes se buscará desprendimientos de pintura, desplomes, destrucción parcial u vestigios de humedad. Los muros interiores pueden pintarse con imprimante, temple, esmalte, pintura epóxica y látex. Se recomienda empezar por el techo, siguiendo a continuación por la pared por la que entra la luz natural (ventana) y finalizando con el pintado de las puertas, zócalos y ventanas. Si se observa que la pared es muy porosa o de reciente construcción, se recomienda aplicar el imprimante.

Paredes y muros exteriores

En la inspección, se buscará desprendimientos de pintura, desplomes, destrucción parcial o vestigios de humedad. La limpieza de los muros exteriores debe realizarse cada semana y el pintado al menos una vez por año. Los cercos o muros perimetrales requieren una inspección por lo menos una vez por año y el pintado de los elementos de ladrillo, metal y madera en formar regular. En el pintado se puede utilizar imprimante, látex, esmalte o sellador. Se recomienda no pintar cuando el tiempo es húmedo o lluvioso, o cuando hace mucho sol. En caso de superficies ya pintadas es necesario limpiarlas previamente.

Es necesario realizar inspecciones periódicas de todas las juntas y aberturas alrededor de las ventanas y puertas. Se deben efectuar las reparaciones de las juntas deterioradas mediante la aplicación de una nueva capa de mortero y realizar el masillado de las juntas para prevenir que las estructuras metálica y de madera sufran daños.

Las mallas de alambre galvanizado que son usadas en los cercos perimetrales requieren tratamiento anticorrosivo y pintura en forma periódica.

El pintado de las paredes y muros debe ser programado considerando las características particulares de cada establecimiento de salud: tomando en cuenta la localización geográfica, condiciones climatológicas (frecuencias de lluvias), el grado de deterioro de las superficies pintadas y la apariencia de la edificación.

Pisos

La inspección periódica puede facilitar la detección de hundimientos, el deterioro por tránsito, humedad, ruptura por impacto o fugas, y deterioro por uso de productos químicos. Se recomienda evitar la utilización de productos abrasivos y objetos punzantes que pueden rayar, romper o deteriorar el pavimento; así como la caída de objetos punzantes o de peso y las ralladuras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario que no tenga protección en los apoyos.

Los pisos cerámicos pueden limpiarse periódicamente mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos. La eliminación de las manchas por existencia de humedad puede realizarse con lejía doméstica. Cada tres años, se recomienda revisar los revestimientos con reposición de estos si fuese necesario; y cada cinco años, la comprobación del estado y relleno de las juntas, cubrejuntas y zócalos que requieran material de relleno y sellado.

El piso de terrazo se limpiará periódicamente mediante lavado con jabón neutro. Se recomienda evitar el encharcamiento de agua que por filtración, pueden afectar el forjado y las armaduras del terrazo. Cada año, se debe realizar el encerado o pulido en los pavimentos de tránsito muy intenso.

Puertas resistentes al fuego

Se evitará el cierre violento de las hojas de las puertas. Para la limpieza de las puertas se usará un trapo húmedo cuando existan manchas aisladas. Cada año, se efectuará la revisión y engrase de los engranajes y cierre de seguridad, y a los tres años se renovará la pintura de las puertas, y la comprobación de la inmovilidad del entramado y empanelado.

Un personal especializado realizará cada dos años, la revisión del estado de los mecanismos, del líquido del freno retenedor y el estado de los elementos del equipo automático, sustituyendo las piezas que estuviesen defectuosas.

Señalética

Las señales funcionales 2 y de seguridad³ del establecimiento de salud deben ser instaladas según las normas y estándares establecidos, procurando que éstas sean fácilmente identificables y visibles para todos los usuarios del servicio. El tamaño de las señales debe estar acorde con la distancia a las que deben ser percibidas. Se recomienda evitar el uso de señales adhesivas o pintadas en las paredes o muros, y columnas que rápidamente se deterioran o son cubiertas durante el pintado periódico del establecimiento.

La inspección de la señalética debe incorporarse como parte del mantenimiento preventivo programado. Si durante la inspección, se observase el deterioro de los rótulos o paneles de señalización, deberán sustituirse por otros de similares características. No se usarán productos abrasivos en su limpieza, ni se colgarán elementos sobre las señales que impidan su perfecta visualización o causen su deterioro.

Señales que establecen la identificación de las unidades, áreas y ambientes del establecimiento; así como información de orientación al personal, pacientes y visitantes

Estas señales pueden ser de advertencia o precaución, emergencia, evacuación, obligación, prohibición y protección contra incendios

Techos

Se deben realizar inspecciones periódicas de los techos al menos una vez por año para identificar fisuras y rupturas, fugas y filtraciones originadas por la expansión y contracción de las cubiertas y techos debido a las variaciones de temperatura del ambiente. Se recomienda poner atención en las zonas alrededor de las proyecciones, ductos de ventilación, aberturas para iluminación y otros.

En la inspección de los cielos rasos se debe buscar rastros de humedad, depresiones, quebraduras, perfiles vencidos y daños por insectos. Se recomienda que los cielos rasos estén pintados con imprimante, temple o esmalte. Se programará la limpieza de estos elementos cada semana y el pintado una vez por año. Se evitará someter a los techos de revestimiento de placas de escayola o de yeso laminado, a una humedad relativa habitual superior al 70% o al salpicado frecuente de agua. Cada año, se debe revisar el estado de conservación para detectar desprendimientos del soporte base, anomalías o desperfectos.

Los falsos techos deben ser lisos, limpios, resistentes a la corrosión y al fuego, teniendo cuidado con el uso apropiado de las rejillas de registro y otros dispositivos que sino están adecuadamente instalados pueden dañar el material de este tipo de cielos. Se debe verificar el estado de conservación de los soportes; así como inspeccionar el estado de las instalaciones que corren a lo largo de este tipo de techos, procurando identificar fugas u otro tipo de daños.

Para el caso de las chimeneas, se debe verificar en forma periódica la estanqueidad de la instalación al humo. No se fijará a los conductos ningún tipo de elemento. Se recomienda poner atención en los techos cercanos a las chimeneas y ductos de ventilación.

Para el caso de las canaletas, se debe evitar la acumulación de sedimentos, cuerpos extraños y vegetación, así como el vertido de productos químicos agresivos. Anualmente, se limpiarán las canaletas o canalones y las bajantes de aguas pluviales, y se comprobará su funcionamiento previo al inicio del período de lluvias.

Vidrios

Se evitará la proximidad a fuentes de calor elevado, y el vertido de productos cáusticos capaces de dañar al vidrio. Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, se debe efectuar la reparación inmediata. Cada mes, se limpiará la suciedad

y el polvo con un ligero lavado de agua y el uso de productos de limpieza no abrasiva ni alcalina.

Zona de estacionamiento

Por lo menos una vez por año, se debe revisar y mantener las bocas de las alcantarillas, desagües y colectores de agua pluviales cercanos a las vías de circulación vehicular. En la pista donde estacionan los vehículos; se realizará la reparación de las zonas resquebrajadas, rotas y en mal estado, así como la señalización y demarcación de zonas de seguridad externa y parqueo.

Instalaciones

Instalaciones eléctricas

Son el conjunto de elementos conductores, de protección, control, medida y salida para utilización de la energía eléctrica. Estas instalaciones incluyen:

- Equipos de respaldo como los grupos electrógenos y UPS. Estos equipos se consideran como equipos industriales de uso asistencial.
- Acometida: es el conductor eléctrico que va desde el punto de suministro de la red pública Hasta el tablero general del establecimiento.
- Tableros: incluye los generales, de distribución y de cargas especiales, los cuales pueden estar empotrados o adosados.
- Alimentadores eléctricos: son los conductores que van desde el tablero general a los tableros de distribución.
- Instalaciones eléctricas interiores: son el conjunto de circuitos eléctricos como los tomacorrientes (enchufes), elementos de iluminación y cargas especiales.
- Instalaciones eléctricas exteriores: corresponde al circuito de iluminación externa, paneles, anuncios y otros elementos.
- Pozo a tierra: son las instalaciones eléctricas que se utilizan en el suelo para dispersar diferentes tipos de corrientes. Estos elementos tienen como objetivos:
 - Garantizar la integridad física del personal y de los bienes que operan con equipos eléctricos.
 - Evitar voltajes peligrosos entre estructuras, equipos y el terreno en condiciones normales o durante fallas de operación.
 - Dispersar las pequeñas corrientes provenientes de los equipos electrónicos.
 - Dispersar a tierra las corrientes de falla y las provenientes de sobretensiones ocasionadas por rayos, descargas en líneas o contactos no intencionales con la estructura metálica de un equipo eléctrico.

Pararrayos: son los elementos que protegen a las edificaciones frente a la caída de los rayos atmosféricos.

Otros componentes como: seccionadores, interruptores termo magnéticos, interruptores diferenciales y electrobombas.

El mantenimiento de estas instalaciones se orienta a asegurar el suministro continuo y óptimo de la energía eléctrica a las unidades del establecimiento, así como la iluminación acorde a las necesidades para la realización de las actividades asistenciales, administrativas y formativas del establecimiento.

Cada mes, se realizará la limpieza y verificación del aislamiento de las tuberías, cajas de derivación, múltiples salidas para equipos fijos y móviles, tomacorrientes, luminarias y el alumbrado de emergencia; así como la limpieza y verificación del buen funcionamiento de las llaves de interrupción e interruptores magneto-térmicos. Adicionalmente, cada tres meses se verificará el estado de los acumuladores de la luces de emergencia.

Cada año, cuando el terreno esté más seco y después de cada descarga eléctrica, se efectuará la comprobación de la continuidad eléctrica y reparación de los defectos encontrados en los dispositivos de la puesta a tierra. Posteriormente, a los dos años, se comprobará la línea principal y derivada de tierra mediante la inspección visual del estado de las conexiones y la continuidad de las líneas.

Cada dos años, las cajas de derivación requieren de una inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, reparándose los defectos encontrados; así Como la revisión del estado de corrosión de la puerta metálica de las cajas.

ILUMINACIÓN

Para conservar una lámpara fluorescente en óptimo estado de funcionamiento se deben seguir las siguientes recomendaciones:

- Colocar en posición de apagado el interruptor que gobierna el circuito al cual está conectada la lámpara, antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento.
- Sustituir los tubos ante la presencia de parpadeo o manchas negras en sus extremos, ya que esto indica que su vida útil ha llegado a su fin.
- Si se presenta alguna falla intempestiva, verificar que las conexiones internas de la luminaria no se hayan aflojado o estén sueltas.

- Verificar que el voltaje de alimentación a la luminaria sea el indicado por el fabricante (ver especificaciones en el empaque de la luminaria).

Se debe tomar en cuenta que las lámparas o tubos de una luminaria fluorescente normalmente encienden en pares, es decir que cada dos tubos están conectados a un balastro común, por lo cual, al descomponerse uno de ellos, el otro dejará de encender, por lo que es conveniente verificar su funcionamiento, cambiándolos alternativamente por uno en buen estado.

Los contactos son uno de los dispositivos de mayor uso dentro de la instalación eléctrica, por lo que también requiere de mayor atención para su mantenimiento. Es muy importante para un uso adecuado de los contactos conocer su capacidad en amperios a voltaje de operación de 120 v (ó 220 v según sea el caso). Para su conservación se deben observar las siguientes recomendaciones: • Verificar en el manual de usuario la potencia requerida por el equipo a ser conectado, con el fin de no rebasar la capacidad del contacto.

- Verificar que las conexiones a las terminales del contacto sean firmes, con el fin de evitar fugas de corriente.
- Verificar que las conexiones tengan colocadas sus tapas exteriores de protección y que se encuentren en buen estado.

Condiciones de iluminación que deben ser mantenidas en las áreas de los establecimientos de salud

Área	Mínimo lux ^{1/} recomendado
Cuarto de esterilización	150 – 300
Servicio higiénico	100 – 150
Banco de sangre	200
Mortuario	100
Cuarto de limpieza	150
Auditorio	300
Consultorio	300
Corredor	150 – 300
Cubículo de tratamiento	100 – 150
Sala de partos	400
Sala de rayos X	20 – 100
Comedor	50
Cuarto de limpieza	150
Hall de entrada	200
Gimnasio para fisioterapia	300
Estación de enfermería (día)	300
Estación de enfermería (noche)	30 – 100
Cuarto de tratamiento	300

Fuente: WHO Regional Publications, Western Pacific Series N° 22. District Health Facilities. Guidelines for development and operations.

1/ Un lux es la iluminación producida por una candela (cd) o por una bujía decimal (bd) sobre una superficie de 1m² que se encuentra a 1 metro de distancia. Tomar en cuenta que 1 watt equivale a 1,1 bd. Por ejemplo, un foco de 100 watts equivale a 110 cd o bd.

Se recomienda que se realice el encendido del generador eléctrico (grupo electrógeno) por lo menos una vez por semana, así como verificar permanentemente la dotación de reserva de combustible para asegurar la operación ininterrumpida, por lo menos, durante 48 horas. Cada año, se realizará la comprobación del funcionamiento del equipo por un personal especializado, así como la inspección de los anclajes del mismo.

En el caso de los pararrayos, cada año se realizará la comprobación del cabezal, el amarre, los conectores y el tubo de protección del cable conductor, así como la conexión a la toma de tierra. La resistencia de la toma de tierra no debe sobrepasar 10 ohm. En forma periódica, se debe revisar la capacidad de la subestación eléctrica.

Instalaciones sanitarias

Incluyen a las instalaciones de agua y desagüe. Las instalaciones de agua son el conjunto de componentes que transportan el agua potable mediante tuberías (PVC, fierro, galvanizado u otro) desde el inicio de la red de distribución o el medidor y la válvula de flotador en el depósito de almacenamiento, o en el caso de existir depósito, hasta los diferentes puntos de consumo en los ambientes del establecimiento. Las instalaciones de agua incluyen:

- Tuberías de agua fría y caliente.
- Cisterna
- Válvula de control flotador
- Tanque elevado
- Sistemas de bombeo
- Válvulas de diferentes tipos
- Lavatorios y duchas
- Otros elementos que sirven para la conducción del agua potable

Las instalaciones de desagüe son aquellos componentes que recolectan las aguas residuales (aguas jabonosas, grasas y negras) y las conducen a través de una red de tuberías (fierro fundido y/o PVC) hasta las redes municipales.

El mantenimiento de las instalaciones sanitarias se realizará tomando en consideración el tiempo de operación del establecimiento de salud. En caso se detecten problemas,

se reemplazarán las tuberías y accesorios dañados, defectuosos o corroídos. Si se detectase una fuga se deberá cambiar la empaquetadura. Cada año, se realizará la comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves y se efectuará la comprobación de fugas de agua en los puntos de la red. Cada dos años, un personal especializado realizará la revisión de la instalación en general, la identificación de corrosión en las tuberías, y pruebas de la estanqueidad y presión de funcionamiento.

A continuación, se describen las recomendaciones para el mantenimiento de algunos de los elementos de las instalaciones sanitarias:

- Cisterna: cada mes se efectuará la revisión del funcionamiento de las válvulas, y la limpieza de la estructura interna una vez al año.
- Tanque de agua: revisión del funcionamiento en forma mensual, y limpieza interna cada año. Revisar que la tapa del tanque esté bien cerrada. En caso de tanques elevados, se deberán verificar el estado de las estructuras.
- Redes de agua dura y blanda: inspección ocular para detectar filtraciones en las tuberías y prueba de apertura y cierre de las válvulas. Cada año, se realizará el pintado y señalización de las tuberías.
- Red de agua caliente: inspección ocular para detectar filtraciones en las tuberías y prueba de apertura y cierre de las válvulas. Además, en forma semestral se revisará el estado de conservación del aislamiento. Tomar en cuenta que el lugar donde esté ubicado el calentador debe estar siempre ventilado.
- Red contra-incendio: inspección ocular para detectar filtraciones en las tuberías y prueba de apertura y cierre de las válvulas. Cada seis meses, se revisarán las mangueras, y una vez al año se pintarán las tuberías.
- Lavatorios y lavaderos: las griferías de agua y desagüe requieren de verificación mensual del funcionamiento; cambio de empaquetaduras en forma semestral; y cambio de grifería y trampas por lo menos una vez por año.
- Inodoros y botaderos clínicos: limpieza con productos químicos en forma semanal, y cambios de componentes en forma semestral.
- Duchas: limpieza de la trampa de sumidero en forma mensual.

Instalaciones especiales

Las centrales de óxido nitroso, de vacío y oxígeno incluyen los siguientes elementos que requieren los cuidados que a continuación se describen:

- Compresoras: limpieza diaria y prueba de comprensión.
- Tanques: prueba de hermeticidad en forma mensual.

- Válvulas: prueba de apertura y cierre en forma diaria.
- Tuberías: prueba de estanqueidad en forma semestral.
- Conexiones: verificación cada seis meses.
- Manómetros: limpieza diaria y control en forma mensual.
- Tablero de comando: verificación de carga diariamente, y la
- Verificación del instrumento de medida en forma mensual.
- Filtros: cambio en forma anual.

Los tanques o bombonas de gases medicinales se deben mantener siempre en posición vertical y protegidas para evitar su desplazamiento en caso de sismo. Las instalaciones de aire comprimido, requieren que se limpien las compresoras y manómetros. Se comprobará la apertura y cierre de las válvulas y verificará la carga del tablero de comando diariamente.

Cada mes, se probará la compresión de las compresoras, la hermeticidad del tanque criogenado y redes de oxígeno, y se hará la verificación del instrumento de medida del tablero de comando. En forma semestral, se revisarán las válvulas, se harán las pruebas de estanqueidad de las tuberías y se verificarán las conexiones.

SUICHES

Los Suiches son otro de los dispositivos de uso frecuente y donde se presenta mayor cantidad de deterioros, por lo cual se requiere realizar las siguientes acciones de prevención:

Verificar que las tapas exteriores de protección estén en buen estado y correctamente colocadas.

Verificar que las conexiones a las terminales sean firmes.

Verificar que la capacidad en amperios sea adecuada a la carga conectada al circuito que controla.

CABLES (CONDUCTORES)

Los cables y sus conexiones son uno de los componentes más importantes de la instalación eléctrica, además de que representan la mayor parte de la misma, aunque curiosamente no se les da mayor importancia ni cuidados, por lo que muchos de los desperfectos de la instalación suelen suceder allí.

Una de las medidas de prevención, para evitar deterioros en este componente es la revisión del aislamiento de los cables en sus tramos terminales, donde se conecta a los dispositivos y equipos (lámparas, apagadores, contactos, balastos, etc.).

Generalmente los materiales aislantes que están deteriorados se endurecen, perdiendo totalmente su capacidad aislante, lo que puede ocasionar descargas y cortos circuitos.

Este endurecimiento ocurre por lo general ante la presencia de conexiones flojas, por lo que debe procederse a eliminar el tramo del conductor con el aislamiento dañado y realizar firmemente la nueva conexión.

Cuando el largo del cable no permite nuevos cortes, se debe proceder a sustituir todo el tramo (recablear) del circuito donde se presenta el deterioro (desde el registro o dispositivo anterior), en ningún caso se debe realizar empalmes o amarres de cable.

EXTINTORES

El extintor es un artefacto que sirve para apagar fuegos. Consiste en un recipiente metálico (bombona o cilindro de acero) que contiene un agente extintor de incendios a presión, de modo que al abrir una válvula el agente sale por una manguera que se debe dirigir a la base del fuego. Generalmente tienen un dispositivo para prevención de activado accidental, el cual debe ser deshabilitado antes de emplear el artefacto.

Según el agente extintor se puede distinguir entre:


Extintores hídricos cargados con agua y un agente espumógeno, espuma AR-AFFF

Altamente efectivos por su capacidad de potencializar el poder humectante del Agua, los hay biológicamente activos que encapsulan los gases y vapores generados por el fuego rompen las moléculas de los hidrocarburos, inhibiendo la reignición,(flash back), no contaminan el medio ambiente, ni dañan a las personas.

- Extintores de polvo químico seco (multifunción: combatiendo fuegos de clase ABC)
- Extintores de CO₂ (también conocidos como Nieve Carbónica o Anhídrido Carbónico) Fuegos de clase BC.
- Extintores para metales: (únicamente válidos para metales combustibles, como sodio, potasio, magnesio, titanio, etc)
- El mantenimiento de los extintores se debe hacer mínimo cada año, o en su defecto cuando sea utilizado.

IMÁGENES

4 dic. 2023 11:48:47
Calle Pedro Livio Cedeño Padre Las Casas Padre
las Casas Azua





4 dic. 2023 11:41:41

Padre Las Casas Padre las Casas Azua





4 dic. 2023 11:35:45

Padre Las Casas Padre las Casas Azua

Network: 12 dic. 2023 9:15:45 a. m. AST
Local: 12 dic. 2023 9:15:44 a. m. AST
18°43'51.804"N -70°56'26.692"W
Calle Amauri Germán Aristy
Padre Las Casas
Padre las Casas
Azua

