

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022



**LIC. BENITO ESTANISLAO MARTE TORRES
ADMINISTRADOR**

OBJETIVO GENERAL

Crear el Plan de Mantenimiento Hospitalario para el Hospital Regional Materno Infantil José Francisco Peña Gómez con Vigencia 2022-2023, para garantizar la prestación de los servicios de neonatos, niños y niñas y mujeres que demandan atenciones ginecológicas y obstetricia, a tiempo, con calidad y con sentido humano.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Buscar las herramientas, recursos humanos y económicos, para que el centro pueda estar a la vanguardia que demandan los tiempos de hoy.
- ✓ Asegurar que los pacientes reciben buenas atenciones médicas y garantizar que el personal administrativo mantiene en óptimas condiciones los recursos físicos del Hospital.
- ✓ Hacer una buena distribución, eficiente y coordinada del manejo de los recursos, que permitan llevar a cabo el mantenimiento hospitalario.

MANEJO DE LOS RECURSOS

El Hospital Regional Materno Infantil José Francisco Peña Gómez, recibe recursos por vía de la subvención que le otorga el Servicio Nacional de Salud, así como también por venta de servicios a los pacientes que visitan dicho centro y esos recursos son devueltos nuevamente a la ciudadanía en atenciones médicas

Debe entenderse por mantenimiento hospitalario “la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo”

Generalidades

Definiciones

El mantenimiento se define como la conservación de una cosa en buen estado o en una situación determinada para evitar su degradación y para que pueda mantener los propósitos establecido. El mantenimiento incluye las actividades y tareas que están orientadas a:

- Conservar en óptimas condiciones un bien, de acuerdo a sus especificaciones técnicas, con el fin de que este preste un buen servicio.
- Mantener en operación continua, confiable y económica un bien.
- Preservar y alargar la vida útil de un bien, garantizando su adecuado funcionamiento según los estándares establecidos.

Un aspecto importante a ser considerado para la implementación del mantenimiento, es el ciclo de vida de los bienes que forman parte del establecimiento de salud. Este ciclo consta de las siguientes tres fases:

- La primera fase que se caracteriza por las fallas debido a defectos de fabricación e instalación. Para un establecimiento de salud, esta primera fase debe ser cubierta con la garantía de la empresa proveedora o instaladora del bien, o constructora de la edificación.
- La segunda fase es normalmente el período donde el bien trabaja sin fallas, el caso de ocurrencia de una falla es ocasional.
- La tercera fase se caracteriza por la presencia de fallas típicas vinculadas al tiempo de operación del bien que ocasionan el desgaste de sus componentes.
- El personal encargado de dar mantenimiento a los equipos y mobiliarios, así como también a la infraestructura de este centro hospitalario tienen establecido un rango de tiempo y la potestad para que puedan desarrollar el programa de mantenimiento, como también el programa de reposición de bienes.

Este tiempo de mantenimiento establecido es importante porque facilita la continuidad de los procesos médicos y administrativo del centro hospitalario.

Tipos de Mantenimientos Hospitalario

Los mantenimientos pueden ser:

Preventivo: Es el destinado a la conservación de equipos o instalaciones mediante la realización de revisión y limpieza que garantice su buen funcionamiento.

Correctivo: Es aquel que corrige los defectos observados en los equipamientos e instalaciones, en este mantenimiento podemos ver y localizar averías y defectos para corregirlos o repararlos.

Predictivo: En este se realiza una serie de acciones y técnicas que se aplican con el objetivo de detectar posibles fallos en la parte inicial de las maquinarias y así evitar un fallo más grande posteriormente.

Técnico-Legal o reglamentario: Es el que contiene un conjunto de actuaciones necesarias para dar cumplimiento a las especificaciones establecidas por reglamento o nomas.

<u>Preventivo</u>	<u>Predictivo</u>	<u>Correctivo</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Revisión programada en base a calendarización. - Procedimiento orientado a mantener un bien en óptimo funcionamiento. - Evita que falle un bien. - Se basa en historial, manuales y recomendaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> - Detección de defectos y programación de reemplazo antes de la avería. - Permite prevenir las futuras fallas del bien y evita llegar al correctivo. - Esta basado en las estadísticas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reparación de un bien que se averió. - Conjunto de las actividades orientadas a restablecer la operación del bien. - Responde a una falla imprevista urgente.

HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ

CRONOGRAMA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022

MAO, VALVERDE, R.D.

Hospital Regional Materno Infantil José Francisco Peña Gómez

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	PERIODO	FECHA(D/M/A	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
VITRINA	DEPARTAMENTO OBTETRICIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA ROTATIVA	DEPARTAMENTO OBTETRICIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESCRITORIO	DEPARTAMENTO OBTETRICIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA PLATICO	DEPARTAMENTO OBTETRICIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
BANQUITO	DEPARTAMENTO OBTETRICIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	DEPARTAMENTO OBTETRICIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
GABETERO PEQUEÑO	DEPARTAMENTO OBTETRICIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
BALANZA	DEPARTAMENTO OBTETRICIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	DEPARTAMENTO OBTETRICIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
BANQUITO	DEPARTAMENTO OBTETRICIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
OMRON	DEPARTAMENTO OBTETRICIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
AIRE CONDICIONADO	DEPARTAMENTO OBTETRICIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	PERIODO	FECHA(D/M/A	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
VITRINA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ALCHIVO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA EXPULSIBA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA EXPULSIBA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
AIRE CONDICIONADO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
MAQUINA DE ANESTECIA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
BUTACA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

MESITA PEQUEÑA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
BANQUITO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
PIE DE SUERO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SAFACON	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SAFACON	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
NEVERA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ASPIRADOR	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
SAFACON	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

CARRITO CON RUEDAS	CIRUGIA	MAL	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA CON RUEDAS	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
VITRINA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ABANICO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
NEVERA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
INCUBADORA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
INCUBADORA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
INCUBADORA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes	H.M.I.J.F.P.G

					eléctricas, prueba de funcionamiento.	
INCUBADORA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
LAMPARA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
LAMPARA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
LAMPARA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
LAMPARA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
LAMPARA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G

PIE DE SUERO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
PIE DE SUERO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SAFACON	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA DE MEDICAMENTO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA DE NIÑO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
VITRINA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA VITRINA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESCRITORIO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

FOTOTERAPIA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
VITRINA DE MEDICAMENTO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
VITRINA DE MEDICAMENTO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
VITRINA DE MEDICAMENTO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
VITRINA DE MEDICAMENTO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
AIRE CONDICIONADO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ARCHIVO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
AUTOCABLE	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

MESITA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA RECIEN NACIDO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA RECIEN NACIDO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA RECIEN NACIDO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
INCUBADORA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
INCUBADORA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
INCUBADORA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022		H.M.I.J.F.P.G

MAQUINA DE ANESTECIA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
MAQUINA DE ANESTECIA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
RAYOS X	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
CASILLERO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CASILLERO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
PIE DE SUERO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ANAQUEL CASILLERO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

MESITA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
VITRINA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESCRITORIO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA DE NIÑO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA DE NIÑO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA DE NIÑO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
LAMPARA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
LAMPARA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes	H.M.I.J.F.P.G

					eléctricas, prueba de funcionamiento.	
BALANZA DE RECIEN NACIDO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
LAMPARA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CUNERO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CUNERO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
BALANZA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

MESITA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
LAMPARA DE CIRUJIA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA DE OPERACIÓN	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA CON RUEDA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CARRITO DE ANESTECIA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
BANQUITO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA DE MEDICAMENTO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

LECTOR DE PLACAS	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA CON RUEDA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
AIRE CONDICIONADO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
EXTRACTOR	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
CPU	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
MONITOR	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
IMPRESORA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G

MESITA DE MEDICAMENTO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
AIRE CONDICIONADO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
MESITA DE MEDICAMENTO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ULTRA SONIDO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
PIE DE SUERO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

PIE DE SUERO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
PIE DE SUERO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
PIE DE SUERO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
VITRINA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

MESITA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
LAMPARA DE CIRUJIA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
MAQUINA DE ANESTECIA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
VITRINA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ASPIRADORA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
MESITA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA DE CIRUGIA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA DE CIRUGIA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

ARCHIVO MOVIL	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
BANQUITO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
REFLECTOR	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
PIE DE SUERO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CARTERIO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
DESFIBILADOR	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	PERIODO	FECHA(D/M/A	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
CPU	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
PANTALLA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
INVERSO	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
IMPRESORA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
AIRE CONDICIONADO	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
BANCO DE 3 PERSONA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESCRITORIO	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESA MOBIL	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESCRITORIO	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

SILLA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ARCHIVO	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
BANQUITO	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA DE MUESTRA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ARCHIVO	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
BANQUITO ROTATIVO	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CACILLERO	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
BANQUITO	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MASITA METAL	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

NEVERA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
MICROONDAS	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
CACILLERO	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ABANICO	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ARCHIVO	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
EXTRACTOR	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
RIMOD	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ARCHIVO	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
VITRINA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESCRITORIO	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

NEVERA DE BANCO DE SANGRA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
NEVERA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
VITRINA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
HEMOGRAMA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
CPU	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
MONITOR	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
IMPRESORA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
IMPRESORA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G

MONITOR	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
CPU	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
IMPRESORA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
IRMA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
IMPRESORA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
MONITOR	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
CPU	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

IMVERSOR	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
INVERSO	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ARCHIVO	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
HORNO INCUBADORA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MICROSCOPIO	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MICROSCOPIO	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

ROTADOR	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
SENTRIFUGO	LABORATORIO	NO SIRVE	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
BAÑO DE NIÑOS	LABORATORIO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	Trimestral	FECHA(D/M/A	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
ESCRITORIO	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CPU	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ESCRITRIO	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ANAQUEL	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ARCHIVO	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
NEVERA	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

MONITOR	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
INVERSO	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
IMPRESORA	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ESCRITORIO	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ANAQUEL	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
AIRE CONDICIONADO	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
NEVERA DE MEDICAMENTOS	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
VITRINAS	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA ROTATIVA	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

SILLA	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESTANTE DE MUESTRAS	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESTANTE DE MUESTRAS	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESTANTE DE MUESTRAS	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESTANTE DE MUESTRAS	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	FARMACIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	PERIODO	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
ESCRITORIO	RECURSOS HUMANOS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESCRITORIO	RECURSOS HUMANOS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MONITOR	RECURSOS HUMANOS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
MONITOR	RECURSOS HUMANOS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
CPU	RECURSOS HUMANOS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de	H.M.I.J.F.P.G

					partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	
SILLA ROTATIVA	RECURSOS HUMANOS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ARCHIVO	RECURSOS HUMANOS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA ROTATIVA	RECURSOS HUMANOS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	RECURSOS HUMANOS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	RECURSOS HUMANOS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA ROTATIVA	RECURSOS HUMANOS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
IMPRESORA	RECURSOS HUMANOS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
AIRE CONDICIONADO	RECURSOS HUMANOS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	RECURSOS HUMANOS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	RECURSOS HUMANOS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	PERIODO	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
IMPRESORA	COMPRAS Y CONTRATACIONES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
MONITOR	COMPRAS Y CONTRATACIONES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
CPU	COMPRAS Y CONTRATACIONES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
TELEFONO	COMPRAS Y CONTRATACIONES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ESCRITORIO	COMPRAS Y CONTRATACIONES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
IMPRESORA	COMPRAS Y CONTRATACIONES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ANAQUEL	COMPRAS Y CONTRATACIONES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	COMPRAS Y CONTRATACIONES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA ROTATIVA	COMPRAS Y CONTRATACIONES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

ABANICO	COMPRAS Y CONTRATACIONES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
BOCINA	COMPRAS Y CONTRATACIONES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	PERIODO	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
SILLA	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

SILLA	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESA	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESA	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESA	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESA	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
NEVERA	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ABANICO	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes	H.M.I.J.F.P.G

					eléctricas, prueba de funcionamiento.	
ZAFACON	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
LAVAMANOS	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
DESPENSADOR DE JABON	COMEDOR	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	PERIODO	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
CAMILLA	SALA H1	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	SALA H1	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	SALA H1	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	SALA H1	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	SALA H1	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	SALA H1	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	SALA H1	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	SALA H1	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

SILLA	SALA H1	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	SALA H1	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	SALA H1	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
UN PALO DEMEDICAMENTO	SALA H1	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
AIRE ACONDICIONADO	SALA H1	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
MESITA	SALA H1	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	SALA H2	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	SALA H2	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	SALA H2	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	SALA H2	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	SALA H2	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	SALA H2	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	SALA H2	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

CAMILLA	SALA H2	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CUNA	SALA H2	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CUNA	SALA H2	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CUNA	SALA H2	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CUNA	SALA H2	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
PIE DE SUERO	SALA H2	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
AIRE ACONDICIONADO	SALA H2	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
MESITA	SALA H2	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	PERIODO	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
CAMILLA	SALA DE MUJERES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	SALA DE MUJERES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	SALA DE MUJERES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	SALA DE MUJERES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

CAMILLA	SALA DE MUJERES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	SALA DE MUJERES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	SALA DE MUJERES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	SALA DE MUJERES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	SALA DE MUJERES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	SALA DE MUJERES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	SALA DE MUJERES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
AIRE ACONDICIONADO	SALA DE MUJERES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	SALA DE MUJERES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	SALA DE MUJERES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	SALA DE MUJERES	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	PERIODO	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
CPU	EMFERMERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
MONITOR	EMFERMERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ESCRITORIO	EMFERMERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
VITRINA	EMFERMERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	EMFERMERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CARRITO DE MEDICAMENTO	EMFERMERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA	EMFERMERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CARRITO DE MEDICAMENTO	EMFERMERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	EMFERMERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
BANQUITO	EMFERMERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
BANQUITO	EMFERMERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	EMFERMERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

ESCRITORIO GRANDE	EMFERMERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
-------------------	------------	-----------	------------	--------------------------	---	---------------

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	PERIODO	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
VITRINA	MEDICINA INTERNA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
BALANZA	MEDICINA INTERNA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	MEDICINA INTERNA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	MEDICINA INTERNA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
BANQUITO	MEDICINA INTERNA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ASIENTO CON RUEDAS	MEDICINA INTERNA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMITA	MEDICINA INTERNA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESCRITORIO	MEDICINA INTERNA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA MOBIL	MEDICINA INTERNA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA PLASTICA	MEDICINA INTERNA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA PLASTICA	MEDICINA INTERNA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

AIRE ACONDICIONADO	MEDICINA INTERNA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
--------------------	------------------	-----------	------------	--------------------------	---	---------------

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	PERIODO	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
CASILLERO	D,MEDICOS Y ENFERMERA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CASILLERO	D,MEDICOS Y ENFERMERA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CASILLERO	D,MEDICOS Y ENFERMERA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ARMARIO	D,MEDICOS Y ENFERMERA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMA	D,MEDICOS Y ENFERMERA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMA DOBLE	D,MEDICOS Y ENFERMERA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ARMARIO	D,MEDICOS Y ENFERMERA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
TV	D,MEDICOS Y ENFERMERA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
AIRE ACONDICIONADO	D,MEDICOS Y ENFERMERA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	D,MEDICOS Y ENFERMERA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

ZAFACON	D,MEDICOS Y ENFERMERA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESPEJO	D,MEDICOS Y ENFERMERA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMA DOBLE	D,MEDICOS Y ENFERMERA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMA	D,MEDICOS Y ENFERMERA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	D,MEDICOS Y ENFERMERA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
AIRE ACONDICIONADO	D,MEDICOS Y ENFERMERA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	PERIODO	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
ZAFACON	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
VITRINA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ANAQUEL	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
AIRE ACONDICIONADO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
MAQUINA DE ANESTECIA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G

VITRINA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CARRITO	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
LAMPARA DE CIRUGIA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
MESITA DE RUEDA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA DE RUEDA	CIRUGIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	PERIODO	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
VITRINA	VACUNAS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA PLASTICA	VACUNAS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA PLASTICA	VACUNAS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESCRITORIO	VACUNAS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
NEVERA	VACUNAS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	VACUNAS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

CAMILLA	VACUNAS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	VACUNAS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
BANQUITO	VACUNAS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
AIRE ACONDICIONADO	VACUNAS	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	PERIODO	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
FRECER	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
FRECER	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
SILLA ROTATIVA	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESA PLASTICO	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA PLASTICA	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

CARRITO DE COMIDA	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESA DE MADERA	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESTUFA	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
LICUADORA	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
TOSTADORA	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
TANQUE DE GAS	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
TANQUE DE AGUA	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ABANICO	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ABANICO	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
GABINETE	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
BALANZA	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

FRACER	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
NEVERA	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ESTANTE DE MADERA	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESCRITORIO	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CUBETA	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CUBETA	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CUBETA	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CUBETA	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CUBETA	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CUBETA	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CUBETA	COCINA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	PERIODO	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
ARCHIVO	ADMINISTRACION	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022		H.M.I.J.F.P.G
NEVERA	ADMINISTRACION	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	ADMINISTRACION	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	ADMINISTRACION	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESCRITORIO	ADMINISTRACION	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MANITOR	ADMINISTRACION	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
IMPRESORA	ADMINISTRACION	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
CPU	ADMINISTRACION	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
INVERSOR	ADMINISTRACION	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
INVERSOR	ADMINISTRACION	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G

CPU	ADMINISTRACION	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ESCRITORIO	ADMINISTRACION	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MONITOR	ADMINISTRACION	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	ADMINISTRACION	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	ADMINISTRACION	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	ADMINISTRACION	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MONITOR	ADMINISTRACION	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ESCRITORIO	ADMINISTRACION	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CPU	ADMINISTRACION	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
INVERSOR	ADMINISTRACION	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G

ZAFACON	ADMINISTRACION	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
---------	----------------	-----------	------------	--------------------------	---	---------------

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	PERIODO	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
MONITOR	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
CPU	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
IMPRESORA	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
MONITOR	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
CPU	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
MUNITOR	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G

CPU	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ESCRITORIO DE METAL	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA ROTATIVA	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA ROTATIVA	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA ROTATIVA	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA ROTATIVA	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESCRITORIO DE METAL	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MUNITOR	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
CPU	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
INVERSOR	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G

INVERSOR	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
INVERSOR	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
INVERSOR	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ANAQUEL	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ANAQUEL	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ANAQUEL	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ANAQUEL	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ANAQUEL	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ANAQUEL	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ANAQUEL	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ANAQUEL	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ANAQUEL	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

ANAQUEL	ARCHIVO	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
---------	---------	-----------	------------	--------------------------	---	---------------

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	PERIODO	FECHA(D/M/A	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
ARCHIVO	GINECOBSTETRICIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
VITRINA	GINECOBSTETRICIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA ROTATIVA	GINECOBSTETRICIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESCRITORIO	GINECOBSTETRICIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA PLASTICA	GINECOBSTETRICIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
BALANZA	GINECOBSTETRICIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
VITRINA	GINECOBSTETRICIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
LAMPARA	GINECOBSTETRICIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
BANQUITO	GINECOBSTETRICIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESFIGMOMANO METRO	GINECOBSTETRICIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	GINECOBSTETRICIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

ASIENTO	GINECOBSTETRICIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	GINECOBSTETRICIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA	GINECOBSTETRICIA	MAL	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
AIRE CONDICIONADO	GINECOBSTETRICIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
DISPENSORIO	GINECOBSTETRICIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	PERIODO	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
MUNITOR	SALA DE PEDIATRIA 1	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
CPU	SALA DE PEDIATRIA 2	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
IMPRESORA	SALA DE PEDIATRIA 3	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
VITRINA	SALA DE PEDIATRIA 4	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESCRITORIO	SALA DE PEDIATRIA 5	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

ESCRITORIO	SALA DE PEDIATRIA 6	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	SALA DE PEDIATRIA 7	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	SALA DE PEDIATRIA 8	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
BALANZA	SALA DE PEDIATRIA 9	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
INVERSOR	SALA DE PEDIATRIA 10	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
MESITA	SALA DE PEDIATRIA 11	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA	SALA DE PEDIATRIA 12	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
LAMPARA	SALA DE PEDIATRIA 13	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
PIE DE SUERO	SALA DE PEDIATRIA 14	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA DE NIÑO	SALA DE PEDIATRIA 15	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA DE NIÑO	SALA DE PEDIATRIA 16	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA DE NIÑO	SALA DE PEDIATRIA 17	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

CAMILLA DE NIÑO	SALA DE PEDIATRIA 18	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA DE NIÑO	SALA DE PEDIATRIA 19	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA DE NIÑO	SALA DE PEDIATRIA 20	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA DE NIÑO	SALA DE PEDIATRIA 21	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
AIRE CONDICIONADO	SALA DE PEDIATRIA 22	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
TV	SALA DE PEDIATRIA 23	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
SILLA PLASTICA	SALA DE PEDIATRIA 24	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA PLASTICA	SALA DE PEDIATRIA 25	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA PLASTICA	SALA DE PEDIATRIA 26	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA PLASTICA	SALA DE PEDIATRIA 27	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA PLASTICA	SALA DE PEDIATRIA 28	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA PLASTICA	SALA DE PEDIATRIA 29	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

SILLA PLASTICA	SALA DE PEDIATRIA 30	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA PLASTICA	SALA DE PEDIATRIA 31	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	PERIODO	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
TANQUE DE GAS	LAVANDERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
TANQUE DE GAS	LAVANDERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
LAVADORA	LAVANDERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
LAVADORA	LAVANDERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
LAVADORA	LAVANDERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
LAVADORA	LAVANDERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	LAVANDERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA DE LAVANDERIA	LAVANDERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

MESA DE MADERA	LAVANDERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
TANQUE	LAVANDERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
TANQUE	LAVANDERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
HAMPER	LAVANDERIA	DAÑADO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
HAMPER	LAVANDERIA	DAÑADO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	LAVANDERIA	DAÑADO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	LAVANDERIA	DAÑADO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	LAVANDERIA	DAÑADO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	LAVANDERIA	DAÑADO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
NEVERA DE AGUA	LAVANDERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
ESTANTE DE MADERA	LAVANDERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ESTANTE DE MADERA	LAVANDERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
ZAFACON	LAVANDERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

SECADORA	LAVANDERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA	LAVANDERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MAGUERA	LAVANDERIA	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	PERIODO	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
CAMILLA	UNIDAD DE DENGUE	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	UNIDAD DE DENGUE	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
CAMILLA	UNIDAD DE DENGUE	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
VITRINA	UNIDAD DE DENGUE	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA	UNIDAD DE DENGUE	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SAFACON	UNIDAD DE DENGUE	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
TV	UNIDAD DE DENGUE	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
AIRE CONDICIONADO	UNIDAD DE DENGUE	MAL	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G

BALANZA	UNIDAD DE DENGUE	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
---------	------------------	-----------	------------	--------------------------	---	---------------

DESCRIPCION	DEPARTAMENTO/AREA	ESTADO	PERIODO	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
SILLA PLASTICA	PEDIATRIA IV	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
SILLA	PEDIATRIA IV	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
AIRE CONDICIONADO	PEDIATRIA IV	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
CILLA	PEDIATRIA IV	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
MESITA	PEDIATRIA IV	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G
LAMPARA FOTOTERAPIA	PEDIATRIA IV	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
LAMPARA	PEDIATRIA IV	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	H.M.I.J.F.P.G
PIE DE SUERO	PEDIATRIA IV	MEDIO USO	Trimestral	Jul.Sept.- Oct.Dic. 2022	limpieza con paño humedo o seco desinfectar	H.M.I.J.F.P.G

Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Computo e Impresoras

El objetivo General:

Verificar el funcionamiento de operación de los equipos de cómputos y sus impresoras, para poder tener informaciones de los daños ocasionados por falta de mantenimiento y con estas medidas alargar la vida útil de estos equipos.

Mantenimiento Preventivo:

Para el mantenimiento de los equipos de cómputo y sus impresoras, el Hospital Materno Infantil José Francisco Peña Gómez cuenta con los servicios de un encargado de cómputos internamente, el cual se mantiene diariamente haciendo supervisión de dichos equipos según lo requiera cada departamento de este centro hospitalario.

Esta persona como responsable del mantenimiento de los equipos e impresoras, deberá cumplir con las fechas establecidas en el cronograma.

Es preciso destacar que en el mantenimiento de los equipos de cómputos, también se incluyen los UPS, los antivirus, teclados, monitores y como se dijo anteriormente también las impresoras.

PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS SE RECOMIENDA:

- Revisión y alineamiento de cabezal (Impresoras de inyección de tinta) Limpieza de Rodillos.
- Pruebas de impresión

PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS UPS SE RECOMIENDA:

- EL desarmado y revisión de baterías.
- Limpieza y pruebas de funcionamiento.

PARA LOS ANTIVIRUS SE RECOMIENDA:

- Hacer instalación y configuración.
- Actualización Periódica.
- Revisión y comprobación en los equipos.

Cuando se detecte algún daño o desperfecto que necesite cambio o compra de Piezas y accesorios, el encargado de mantenimiento deberá hacer un levantamiento explicando las razones de porqué es necesario hacer un reemplazo, ya sea de piezas o del equipo.

Procedimientos a cumplir para reporte daño de equipos:

El representante o responsable de manejar el equipo en cuestión, deberá informar internamente primero al encargado de mantenimiento de la institución, el cual después de haber hecho las revisiones de lugar y comprobar que realmente es necesario reparar o cambiar dicho equipo, el mismo solicitará el formulario para tales fines, donde escribirá con ayuda del técnico responsable los desperfectos encontrados en el equipo, luego el técnico presentará a la administración dicho informe, para que esta pueda autorizar la reparación o cambio del equipo según lo amerite el caso.

Informaciones que deben tener los usuarios finales:

El responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, deberá informar al usuario al momento de finalizado el proceso de mantenimiento del equipo lo siguiente:

- Actividades realizadas al equipo de cómputo y su impresora.
- Fallas encontradas en el equipo y/o impresora y que debe hacer para evitar o prevenir dichas fallas

Mantenimiento de la Infraestructura física del Servicio

El mantenimiento de infraestructura, se refiere a la conservación que esta debe mantener en condiciones aceptables, que permitan un mejor desempeño de operación de dicho bien, para reducir el nivel de riesgo, fallos y/o daños humanos y materiales.

Los edificios hospitalarios al igual que cualquier estructura física se deterioran con el pasar de los tiempos, ya sea por vicio de construcción, erupción de agua, exposición al sol, terremotos, huracanes o por antigüedad.

Es por esto que debe hacerse un buen plan de mantenimiento que prolongue la vida útil del centro hospitalario, haciendo las mejoras que sean necesarias para tener una mejor

operatividad de los servicios que se brindan, lo cual influirá a incrementar la seguridad y disminuir el costo de reparación de manera constante.

Ejemplo de años de duración de estructuras que componen una edificación.

- Estructuras echas en concreto tiempo promedio de duración 40 años
- Estructuras echas en madera tiempo promedio de duración 15 años
- Estructuras echas en acero 40 años
- Pisos tiempo promedio de 5 a 20 años
- Puertas tiempo promedio de duración de 10 a 15 años
- Pinturas tiempo promedio 5 años.

Detalles a tomarse en cuenta para el mantenimiento de una infraestructura:

- Limpieza, como retiros de basuras, escombros, sustancias químicas entre otras.
- Lavado de áreas infectadas, esto incluye lavado de pisos, paredes, techos entre otros.
- Poda de árboles y grama.
- Mantenimiento del cableado eléctrico interno y externo.
- Corregir escape de agua y desechos sanitarios.
- Eliminar áreas fangosas y criadores de insectos y roedores
- Restaurar áreas que necesiten nueva mano de pintura

Aspecto a destacar de la restauración de la pintura en una infraestructura.

En un aspecto importante de la conservación de los elementos estructurales y no estructurales de los establecimientos de salud, que debe considerar los tipos de superficies a ser pintadas, las condiciones particulares de la edificación y la exposición a la intemperie. Debe ser realizada con materiales de buena calidad.

Las necesidades de pintura, tanto del interior como del exterior de cualquier infraestructura deberán determinarse sobre análisis particulares y requerimientos aplicables a cada caso, tomando en consideración factores predominantes tales como: localización geográfica, condiciones climatológicas, grado de deterioro de las superficies pintadas requerimientos funcionales de la edificación y apariencia.

Los trabajos de pintura deberán ser ejecutados de manera que sea posible garantizar su preservación, condiciones de limpieza y saneamiento, iluminación o visibilidad.

Elementos estructurales y su mantenimiento.

Los elementos estructurales suelen ser partes de la edificación que la mantiene en pie. Incluyen cimientos, columnas, muros portantes, vigas y diafragmas (pisos y techos diseñados para transmitir fuerzas horizontales, como las de los sismos, a través de las vigas y columnas hacia los cimientos.

Los cimientos y muros de contención bajo el nivel del suelo deben estar impermeabilizados, lo que debe realizarse durante el proceso constructivo; en caso se realice en forma posterior será un procedimiento costoso. Las paredes interiores del establecimiento bajo nivel del piso también deben tener una buena barrera contra la humedad.

La causa mayor del deterioro de los elementos estructurales es la humedad, por tal razón hay que evitar que haya pérdida de agua, por lo que es importante detectarla antes de que el daño esté hecho.

Mantenimiento de puertas y ventanas metálicas

AL hacer una inspección, se pondrá especial atención a los marcos metálicos de las puertas, ventanas y cercos de seguridad, los cuales deben estar bien pintados para evitar su oxidación.

La limpieza de las puertas y ventanas metálicas se realizará cada semana. Se usará un trapo húmedo y soluciones jabonosas, cuando existan manchas aisladas.

Cada año se realizará la revisión y engrase de los engranajes; y a los tres años se efectuará el pintado de las puertas y ventanas, previo a ello, se deberá aplicar un tratamiento antioxidante, luego se aplicarán dos o más capas de pintura a base de aceite. Los elementos de aluminio no requieren pintura pero deben mantenerse limpios para evitar su decoloración y pérdida del anodizado.

Mantenimiento de paredes y muros interiores y exteriores

La programación de la limpieza de estos elementos debe hacerse cada semana y el pintado una vez por año. Durante la inspección de las paredes se buscará desprendimientos de pintura, desplomes, destrucción parcial u vestigios de humedad.

El pintado de las paredes y muros debe ser programado considerando las características particulares de cada establecimiento de salud: tomando en cuenta la localización geográfica, condiciones climatológicas (frecuencias de lluvias), el grado de deterioro de las superficies pintadas y la apariencia de la edificación.

Mantenimiento de pisos

La inspección periódica de los pisos puede facilitar la detección de hundimientos, el deterioro por tránsito, humedad, ruptura por impacto o fugas, y deterioro por uso de productos químicos.

Los pisos en cerámicas pueden limpiarse periódicamente mediante lavado con agua jabonosa y detergentes. Se recomienda evitar el encharcamiento de agua que por filtración, pueden afectar el forjado y las armaduras. Cada año, se debe realizar el encerado o pulido en los pavimentos de tránsito muy intenso.

Mantenimiento de puertas

Para tener un mejor funcionamiento de las puertas debe evitarse el cierre violento de las mismas, para su limpieza se usará un trapo húmedo o seco dependiendo del material de dichas puertas. Se recomienda que cada año, se hagan las revisiones pertinentes, tales como engrase de los engranajes y cierre de seguridad, y a los tres años por lo menos se renueve la pintura.

Mantenimiento de los techos

A los techos hay que hacerle inspecciones periódicas por lo menos una vez por año para identificar fisuras y rupturas, fugas y filtraciones originadas por la expansión y contracción de las cubiertas y techos debido a las variaciones de temperatura del ambiente.

Mantenimiento de Vidrios o cristales

Los vidrios y cristales hay que evitar la proximidad a fuentes de calor elevado, y el acercamiento de productos que sean capaces de dañar el vidrio o cristal. Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento de cristal, se debe efectuar la reparación inmediata. Cada mes, se limpiará la suciedad y el polvo con un ligero lavado de agua y el uso de productos de limpieza recomendados para este tipo de material.

Mantenimiento de las Instalaciones eléctricas

El mantenimiento rutinario de las instalaciones eléctricas consiste en realizar una serie de tareas básicas, como inspecciones visuales, limpieza, reapriete y verificación de la temperatura de los conductores eléctricos. Dentro del mantenimiento correctivo hay que realizar pequeños arreglos orientados a evitar accidentes, fallas y defectos de la misma instalación.

Mantenimiento de las Iluminaciones

Para conservar una lámpara fluorescente en óptimo estado de funcionamiento se deben seguir las siguientes recomendaciones:

- Colocar en posición de apagado el interruptor que gobierna el circuito al cual está conectada la lámpara, antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento.
- Sustituir los tubos ante la presencia de parpadeo o manchas negras en sus extremos, ya que esto indica que su vida útil a llegado a su fin.
- Si se presenta alguna falla intempestiva, verificar que las conexiones internas de la luminaria no se hayan aflojado o estén sueltas.
- Verificar que el voltaje de alimentación a la luminaria sea el indicado por el fabricante (ver especificaciones en el empaque de la luminaria).

Se debe tomar en cuenta que las lámparas o tubos de una luminaria fluorescente normalmente encienden en pares, es decir que cada dos tubos están conectados a un balastro común, por lo cual, al descomponerse uno de ellos, el otro dejará de encender, por lo que es conveniente verificar su funcionamiento, cambiándolos alternativamente por uno en buen estado.

Los contactos son uno de los dispositivos de mayor uso dentro de la instalación eléctrica, por lo que también requiere de mayor atención para su mantenimiento. Es muy importante para un uso adecuado de los contactos conocer su capacidad en amperios a voltaje de operación de 120 v (ó 240 v según sea el caso). Para su conservación se deben observar las siguientes recomendaciones:

- Verificar en el manual de usuario la potencia requerida por el equipo a ser conectado, con el fin de no rebasar la capacidad del contacto.
- Verificar que las conexiones a las terminales del contacto sean firmes, con el fin de evitar fugas de corriente.
- Verificar que las conexiones tengan colocadas sus tapas exteriores de protección y que se encuentren en buen estado.

Planta eléctrica

Se recomienda que se realice el encendido del generador eléctrico (grupo electrógeno) por lo menos una vez por semana, así como verificar permanentemente la dotación de reserva de combustible para asegurar la operación ininterrumpida, por lo menos, durante 48 horas. Cada año, se realizará la comprobación del funcionamiento del equipo por un personal especializado, así como la inspección de los anclajes del mismo.

En el caso de los pararrayos, cada año se realizará la comprobación del cabezal, el amarre, los conectores y el tubo de protección del cable conductor, así como la conexión a la toma de tierra. La resistencia de la toma de tierra no debe sobrepasar 10 ohm. En forma periódica, se debe revisar la capacidad de la subestación eléctrica.

Instalaciones sanitarias

Incluyen a las instalaciones de agua y desagüe. Las instalaciones de agua son el conjunto de componentes que transportan el agua potable mediante tuberías (PVC, fierro, galvanizado u otro) desde el inicio de la red de distribución o el medidor y la válvula de flotador en el depósito de almacenamiento, o en el caso de existir depósito, hasta los diferentes puntos de consumo en los ambientes del establecimiento.

Las instalaciones de agua incluyen:

- Tuberías de agua fría y caliente

- Cisterna
- Válvula de control flotador
- Tanque elevado
- Sistemas de bombeo
- Válvulas de diferentes tipos
- Grifos
- Lavatorios y duchas
- Otros elementos que sirven para la conducción del agua potable

Las instalaciones de desagüe son aquellos componentes que recolectan las aguas residuales (aguas jabonosas, grasas y negras) y las conducen a través de una red de tuberías (fierro fundido y/o PVC) hasta las redes municipales.

El mantenimiento de las instalaciones sanitarias se realizará tomando en consideración el tiempo de operación del establecimiento de salud. En caso se detecten problemas, se reemplazarán las tuberías y accesorios dañados, defectuosos o corroídos. Si se detectase una fuga se deberá cambiar la empaquetadura. Cada año, se realizará la comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves y se efectuará la comprobación de fugas de agua en los puntos de la red. Cada dos años, un personal especializado realizará la revisión de la instalación en general, la identificación de corrosión en las tuberías, y pruebas de la estanqueidad y presión de funcionamiento.

Mantenimiento de los SUICHES

El mantenimiento Suiches es otro de los dispositivos de uso frecuente y donde se presenta mayor cantidad de deterioros, por lo cual se requiere realizar las siguientes acciones de prevención:

- Verificar que las tapas exteriores de protección estén en buen estado y correctamente colocadas.
- Verificar que las conexiones a las terminales sean firmes.

Mantenimiento de EXTINTORES

El extintor es un artefacto que sirve para apagar fuegos. Consiste en un recipiente metálico (bombona o cilindro de acero) que contiene un agente extintor de incendios a presión.

Mantenimiento de planta física

Edificios. Instalaciones físicas, Redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas redes cloacales, redes de conducción de gases medicinales, Áreas adyacentes a las edificaciones. Otros pertenecientes a la infraestructura. Para los efectos del mantenimiento, se entiende por infraestructura física hospitalaria: Edificios se incluyen las edificaciones donde se alojan los pacientes y que en general son de uso asistencial, se incluyen las puertas, ventanas, baños, entre otros. Instalaciones físicas: son conformadas por aquellas que tienen otros usos diferentes a los asistenciales como por ejemplo depósito de desechos.