

# PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2023



**LIC. BENITO ESTANISLAO MARTE TORRES  
ADMINISTRADOR**

## **OBJETIVO GENERAL**

Crear el Plan de Mantenimiento Hospitalario para el Hospital Regional Materno Infantil José Francisco Peña Gómez con Vigencia 2023-2024, para garantizar la prestación de los servicios de neonatos, niños y niñas y mujeres que demandan atenciones ginecológicas y obstetricia, a tiempo, con calidad y con sentido humano.

## **OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- ✓ Buscar las herramientas, recursos humanos y económicos, para que el centro pueda estar a la vanguardia que demandan los tiempos de hoy.
- ✓ Asegurar que los pacientes reciben buenas atenciones médicas y garantizar que el personal administrativo mantiene en óptimas condiciones los recursos físicos del Hospital.
- ✓ Hacer una buena distribución, eficiente y coordinada del manejo de los recursos, que permitan llevar a cabo el mantenimiento hospitalario.

## **MANEJO DE LOS RECURSOS**

El Hospital Regional Materno Infantil José Francisco Peña Gómez, recibe recursos por vía de la subvención que le otorga el Servicio Nacional de Salud, así como también por venta de servicios a los pacientes que visitan dicho centro y esos recursos son devueltos nuevamente a la ciudadanía en atenciones médicas

Debe entenderse por mantenimiento hospitalario “la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo”

## Generalidades

### Definiciones

El mantenimiento se define como la conservación de una cosa en buen estado o en una situación determinada para evitar su degradación y para que pueda mantener los propósitos establecido. El mantenimiento incluye las actividades y tareas que están orientadas a:

- Conservar en óptimas condiciones un bien, de acuerdo a sus especificaciones técnicas, con el fin de que este preste un buen servicio.
- Mantener en operación continua, confiable y económica un bien.
- Preservar y alargar la vida útil de un bien, garantizando su adecuado funcionamiento según los estándares establecidos.

Un aspecto importante a ser considerado para la implementación del mantenimiento, es el ciclo de vida de los bienes que forman parte del establecimiento de salud. Este ciclo consta de las siguientes tres fases:

- La primera fase que se caracteriza por las fallas debido a defectos de fabricación e instalación. Para un establecimiento de salud, esta primera fase debe ser cubierta con la garantía de la empresa proveedora o instaladora del bien, o constructora de la edificación.
- La segunda fase es normalmente el período donde el bien trabaja sin fallas, el caso de ocurrencia de una falla es ocasional.
- La tercera fase se caracteriza por la presencia de fallas típicas vinculadas al tiempo de operación del bien que ocasionan el desgaste de sus componentes.
- El personal encargado de dar mantenimiento a los equipos y mobiliarios, así como también a la infraestructura de este centro hospitalario tienen establecido un rango de tiempo y la potestad para que puedan desarrollar el programa de mantenimiento, como también el programa de reposición de bienes.

Este tiempo de mantenimiento establecido es importante porque facilita la continuidad de los procesos médicos y administrativo del centro hospitalario.

### Tipos de Mantenimientos Hospitalario

Los mantenimientos pueden ser:

**Preventivo:** Es el destinado a la conservación de equipos o instalaciones mediante la realización de revisión y limpieza que garantice su buen funcionamiento.

**Correctivo:** Es aquel que corrige los defectos observados en los equipamientos e instalaciones, en este mantenimiento podemos ver y localizar averías y defectos para corregirlos o repararlos.

**Predictivo:** En este se realiza una serie de acciones y técnicas que se aplican con el objetivo de detectar posibles fallos en la parte inicial de las maquinarias y así evitar un fallo más grande posteriormente.

**Técnico-Legal o reglamentario:** Es el que contiene un conjunto de actuaciones necesarias para dar cumplimiento a las especificaciones establecidas por reglamento o nomas.

| <u>Preventivo</u>   | <u>Predictivo</u>   | <u>Correctivo</u>   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión programada en base a calendarización.</li> <li>- Procedimiento orientado a mantener un bien en óptimo funcionamiento.</li> <li>- Evita que falle un bien.</li> <li>- Se basa en historial, manuales y recomendaciones.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detección de defectos y programación de reemplazo antes de la avería.</li> <li>- Permite prevenir las futuras fallas del bien y evita llegar al correctivo.</li> <li>- Esta basado en las estadísticas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparación de un bien que se averió.</li> <li>- Conjunto de las actividades orientadas a restablecer la operación del bien.</li> <li>- Responde a una falla imprevista urgente.</li> </ul> |

# ***HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ***

## ***CRONOGRAMA***

### ***PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2023***

***MAO, VALVERDE, R.D.***

## Hospital Regional Materno Infantil José Francisco Peña Gómez

| DESCRIPCION          | DEPARTAMENTO/AREA          | ESTADO    | PERIODO    | FECHA(D/M/A)          | ACTIVIDAD  | RESPONSABLE   |
|----------------------|----------------------------|-----------|------------|-----------------------|--|---------------|
| VITRINA              | DEPARTAMENTO<br>OBTETRICIO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo<br>o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA ROTATIVA       | DEPARTAMENTO<br>OBTETRICIO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo<br>o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ESCRITORIO           | DEPARTAMENTO<br>OBTETRICIO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo<br>o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA PLATICO        | DEPARTAMENTO<br>OBTETRICIO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo<br>o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| BANQUITO             | DEPARTAMENTO<br>OBTETRICIO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo<br>o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON              | DEPARTAMENTO<br>OBTETRICIO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo<br>o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| GABETERO<br>PEQUEÑO  | DEPARTAMENTO<br>OBTETRICIO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo<br>o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| BALANZA              | DEPARTAMENTO<br>OBTETRICIO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo<br>o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA              | DEPARTAMENTO<br>OBTETRICIO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo<br>o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| BANQUITO             | DEPARTAMENTO<br>OBTETRICIO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo<br>o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| OMRON                | DEPARTAMENTO<br>OBTETRICIO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo<br>o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| AIRE<br>CONDICIONADO | DEPARTAMENTO<br>OBTETRICIO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado<br>interno y externo, chequeo<br>de partes eléctricas, prueba<br>de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |



| DESCRIPCION          | DEPARTAMENTO/AREA | ESTADO    | PERIODO    | FECHA(D/M/A           | ACTIVIDAD   | RESPONSABLE   |
|----------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| VITRINA              | CIRUGIA           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ALCHIVO              | CIRUGIA           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA               | CIRUGIA           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA EXPULSIBA    | CIRUGIA           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas, prueba de funcionamiento.              | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA EXPULSIBA    | CIRUGIA           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas, prueba de funcionamiento.              | H.M.I.J.F.P.G |
| AIRE CONDICIONADO    | CIRUGIA           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| MAQUINA DE ANESTECIA | CIRUGIA           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas, prueba de funcionamiento.              | H.M.I.J.F.P.G |
| BUTACA               | CIRUGIA           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

|                |         |           |            |                       |   |               |
|----------------|---------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| MESITA PEQUEÑA | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| BANQUITO       | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| PIE DE SUERO   | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SAFACON        | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SAFACON        | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMA           | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| NEVERA         | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ASPIRADOR      | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| SAFACON        | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |



|                    |         |           |            |                       |   |               |
|--------------------|---------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| CARRITO CON RUEDAS | CIRUGIA | MAL       | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA CON RUEDAS | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| VITRINA            | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ABANICO            | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| NEVERA             | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| INCUBADORA         | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| INCUBADORA         | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| INCUBADORA         | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes                                       | H.M.I.J.F.P.G |

|            |         |           |            |                       |   |               |
|------------|---------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
|            |         |           |            |                       | eléctricas, prueba de funcionamiento.   |               |
| INCUBADORA | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| LAMPARA    | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| LAMPARA    | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| LAMPARA    | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| LAMPARA    | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| LAMPARA    | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |

|                       |         |           |            |                       |   |               |
|-----------------------|---------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| PIE DE SUERO          | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| PIE DE SUERO          | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SAFACON               | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA DE MEDICAMENTO | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA DE NIÑO       | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| VITRINA               | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA                | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA VITRINA        | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ESCRITORIO            | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA                 | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

|                        |         |           |            |                       |   |               |
|------------------------|---------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| FOTOTERAPIA            | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| VITRINA DE MEDICAMENTO | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| VITRINA DE MEDICAMENTO | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| VITRINA DE MEDICAMENTO | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| VITRINA DE MEDICAMENTO | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| AIRE CONDICIONADO      | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ARCHIVO                | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| AUTOCABLE              | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA                 | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

|                       |         |           |            |                       |   |               |
|-----------------------|---------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| MESITA                | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA RECIEN NACIDO | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA RECIEN NACIDO | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA RECIEN NACIDO | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| INCUBADORA            | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| INCUBADORA            | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| INCUBADORA            | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA               | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 |   | H.M.I.J.F.P.G |

|                      |         |           |            |                       |   |               |
|----------------------|---------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| MAQUINA DE ANESTECIA | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| MAQUINA DE ANESTECIA | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| RAYOS X              | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| CASILLERO            | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CASILLERO            | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| PIE DE SUERO         | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ANAQUEL CASILLERO    | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA              | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

|                 |         |           |            |                       |   |               |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| MESITA          | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA          | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| VITRINA         | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON         | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ESCRITORIO      | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA DE NIÑO | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA DE NIÑO | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectante Enero-Diciembre 2023ctar                              | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA DE NIÑO | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| LAMPARA         | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |



|                          |         |           |            |                       |   |               |
|--------------------------|---------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| LAMPARA                  | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléct.                                | H.M.I.J.F.P.G |
| BALANZA DE RECIEN NACIDO | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA                   | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA                   | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| LAMPARA                  | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON                  | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CUNERO                   | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CUNERO                   | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| BALANZA                  | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA                   | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

|                       |         |           |            |                       |   |               |
|-----------------------|---------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| MESITA                | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| LAMPARA DE CIRUJIA    | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA DE OPERACIÓN  | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON               | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON               | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA CON RUEDA      | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CARRITO DE ANESTECIA  | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| BANQUITO              | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA DE MEDICAMENTO | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmeda o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

|                   |         |           |            |                       |   |               |
|-------------------|---------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| LECTOR DE PLACAS  | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA CON RUEDA  | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| AIRE CONDICIONADO | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| EXTRACTOR         | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| CPU               | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| MONITOR           | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| IMPRESORA         | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |

|                       |         |           |            |                       |   |               |
|-----------------------|---------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| MESITA DE MEDICAMENTO | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMA                  | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMA                  | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMA                  | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMA                  | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| AIRE CONDICIONADO     | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA DE MEDICAMENTO | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ULTRA SONIDO          | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA                | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| PIE DE SUERO          | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

|              |         |           |            |                       |  |               |
|--------------|---------|-----------|------------|-----------------------|--|---------------|
| PIE DE SUERO | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar                              | H.M.I.J.F.P.G |
| PIE DE SUERO | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar                              | H.M.I.J.F.P.G |
| PIE DE SUERO | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar                              | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON      | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectante Enero-Diciembre 2023fectar | H.M.I.J.F.P.G |
| VITRINA      | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar                              | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA       | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar                              | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON      | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar                              | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON      | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar                              | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON      | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar                              | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON      | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar                              | H.M.I.J.F.P.G |

|                      |         |           |            |                       |   |               |
|----------------------|---------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| MESITA               | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| LAMPARA DE CIRUJIA   | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| MAQUINA DE ANESTECIA | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| VITRINA              | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ASPIRADORA           | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA               | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA DE CIRUGIA    | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA DE CIRUGIA   | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

|               |         |           |            |                       |   |               |
|---------------|---------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| ARCHIVO MOVIL | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA        | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| BANQUITO      | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| REFLECTOR     | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| PIE DE SUERO  | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CARTERIO      | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON       | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA        | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| DESFIBILADOR  | CIRUGIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |



| DESCRIPCION           | DEPARTAMENTO/AREA | ESTADO       | PERIODO    | FECHA(D/M/A)          | ACTIVIDAD   | RESPONSABLE   |
|-----------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|---------------|
| CPU                   | LABORATORIO       | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| PANTALLA              | LABORATORIO       | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| INVERSO               | LABORATORIO       | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| IMPRESORA             | LABORATORIO       | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| AIRE<br>CONDICIONADO  | LABORATORIO       | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| BANCO DE 3<br>PERSONA | LABORATORIO       | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ESCRITORIO            | LABORATORIO       | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESA MOBIL            | LABORATORIO       | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ESCRITORIO            | LABORATORIO       | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA                 | LABORATORIO       | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

|                      |             |              |            |                       |  |               |
|----------------------|-------------|--------------|------------|-----------------------|--|---------------|
| SILLA                | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o<br>seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| ARCHIVO              | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o<br>seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| BANQUITO             | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o<br>seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA DE<br>MUESTRA  | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o<br>seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON              | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o<br>seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| ARCHIVO              | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o<br>seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| BANQUITO<br>ROTATIVO | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o<br>seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| CACILLERO            | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o<br>seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| BANQUITO             | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o<br>seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON              | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o<br>seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| MASITA METAL         | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o<br>seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA                | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o<br>seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMA                 | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o<br>seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |

|            |             |              |            |                       |   |               |
|------------|-------------|--------------|------------|-----------------------|---|---------------|
| NEVERA     | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| MICROONDAS | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| CACILLERO  | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ABANICO    | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ARCHIVO    | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| EXTRACTOR  | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| RIMOD      | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ARCHIVO    | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| VITRINA    | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ESCRITORIO | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

|                           |             |           |            |                       |  |               |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|-----------------------|--|---------------|
| NEVERA DE BANCO DE SANGRA | LABORATORIO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpeza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| NEVERA                    | LABORATORIO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpeza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| VITRINA                   | LABORATORIO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar  | H.M.I.J.F.P.G |
| HEMOGRAMA                 | LABORATORIO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpeza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| CPU                       | LABORATORIO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpeza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| MONITOR                   | LABORATORIO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpeza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| IMPRESORA                 | LABORATORIO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpeza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| IMPRESORA                 | LABORATORIO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpeza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |

|           |             |              |            |                       |  |               |
|-----------|-------------|--------------|------------|-----------------------|--|---------------|
| MONITOR   | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpeza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| CPU       | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpeza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| IMPRESORA | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpeza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| IRMA      | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpeza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| IMPRESORA | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpeza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| MONITOR   | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpeza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| CPU       | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpeza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON   | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar  | H.M.I.J.F.P.G |

|                     |             |              |            |                       |   |               |
|---------------------|-------------|--------------|------------|-----------------------|---|---------------|
| IMVERSOR            | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| INVERSO             | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA               | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA               | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA               | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA               | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA               | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ARCHIVO             | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| HORNO<br>INCUBADORA | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA               | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MICROSCOPIO         | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MICROSCOPIO         | LABORATORIO | MEDIO<br>USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

|           |             |           |            |                       |   |               |
|-----------|-------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| ROTADOR   | LABORATORIO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| SETRIFUGO | LABORATORIO | NO SIRVE  | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| CPU       | FARMACIA    | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ESCRITRIO | FARMACIA    | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ANAQUEL   | FARMACIA    | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ARCHIVO   | FARMACIA    | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| NEVERA    | FARMACIA    | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA     | FARMACIA    | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MONITOR   | FARMACIA    | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| INVERSO   | FARMACIA    | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba                    | H.M.I.J.F.P.G |



|                        |          |           |            |                       |   |               |
|------------------------|----------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| IMPRESORA              | FARMACIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ESCRITORIO             | FARMACIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ANAQUEL                | FARMACIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| AIRE CONDICIONADO      | FARMACIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| NEVERA DE MEDICAMENTOS | FARMACIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| VITRINAS               | FARMACIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON                | FARMACIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA ROTATIVA         | FARMACIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA                  | FARMACIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ESTANTE DE MUESTRAS    | FARMACIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño humeado o seco desinfectar  | H.M.I.J.F.P.G |
| ESTANTE DE MUESTRAS    | FARMACIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ESTANTE DE MUESTRAS    | FARMACIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

|                     |          |           |            |                       |   |               |
|---------------------|----------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| ESTANTE DE MUESTRAS | FARMACIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA               | FARMACIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |

| DESCRIPCION    | DEPARTAMENTO/AREA | ESTADO    | PERIODO    | FECHA(D/M/A)          | ACTIVIDAD   | RESPONSABLE   |
|----------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| ESCRITORIO     | RECURSOS HUMANOS  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ESCRITORIO     | RECURSOS HUMANOS  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MONITOR        | RECURSOS HUMANOS  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| MONITOR        | RECURSOS HUMANOS  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| CPU            | RECURSOS HUMANOS  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA ROTATIVA | RECURSOS HUMANOS  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ARCHIVO        | RECURSOS HUMANOS  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA ROTATIVA | RECURSOS HUMANOS  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

|                   |                  |           |            |                       |   |               |
|-------------------|------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| SILLA             | RECURSOS HUMANOS | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA             | RECURSOS HUMANOS | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA ROTATIVA    | RECURSOS HUMANOS | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| IMPRESORA         | RECURSOS HUMANOS | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| AIRE CONDICIONADO | RECURSOS HUMANOS | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON           | RECURSOS HUMANOS | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON           | RECURSOS HUMANOS | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

| DESCRIPCION | DEPARTAMENTO/AREA        | ESTADO    | PERIODO    | FECHA(D/M/A)          | ACTIVIDAD   | RESPONSABLE   |
|-------------|--------------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| IMPRESORA   | COMPRAS Y CONTRATACIONES | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| MONITOR     | COMPRAS Y CONTRATACIONES | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |

|                |                          |           |            |                       |   |               |
|----------------|--------------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| CPU            | COMPRAS Y CONTRATACIONES | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| TELEFONO       | COMPRAS Y CONTRATACIONES | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ESCRITORIO     | COMPRAS Y CONTRATACIONES | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| IMPRESORA      | COMPRAS Y CONTRATACIONES | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ANAQUEL        | COMPRAS Y CONTRATACIONES | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON        | COMPRAS Y CONTRATACIONES | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA ROTATIVA | COMPRAS Y CONTRATACIONES | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ABANICO        | COMPRAS Y CONTRATACIONES | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| BOCINA         | COMPRAS Y CONTRATACIONES | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

| DESCRIPCION | DEPARTAMENTO/AREA | ESTADO    | PERIODO    | FECHA(D/M/A)          | ACTIVIDAD                                   | RESPONSABLE   |
|-------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| SILLA       | COMEDOR           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA       | COMEDOR           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA       | COMEDOR           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA       | COMEDOR           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA       | COMEDOR           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA       | COMEDOR           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA       | COMEDOR           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA       | COMEDOR           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA       | COMEDOR           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA       | COMEDOR           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA       | COMEDOR           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA       | COMEDOR           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA       | COMEDOR           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA       | COMEDOR           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA       | COMEDOR           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |

|                      |         |           |            |                       |   |               |
|----------------------|---------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| SILLA                | COMEDOR | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA                | COMEDOR | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA                | COMEDOR | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESA                 | COMEDOR | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESA                 | COMEDOR | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESA                 | COMEDOR | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESA                 | COMEDOR | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| NEVERA               | COMEDOR | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ABANICO              | COMEDOR | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON              | COMEDOR | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| LAVAMANOS            | COMEDOR | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| DESPENSADOR DE JABON | COMEDOR | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

| DESCRIPCION           | DEPARTAMENTO/AREA | ESTADO    | PERIODO    | FECHA(D/M/A)          | ACTIVIDAD                                   | RESPONSABLE   |
|-----------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| CAMILLA               | SALA H1           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA               | SALA H1           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA               | SALA H1           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA               | SALA H1           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA               | SALA H1           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA               | SALA H1           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA                 | SALA H1           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA                 | SALA H1           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA                 | SALA H1           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA                 | SALA H1           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA                 | SALA H1           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| UN PALO DEMEDICAMENTO | SALA H1           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |



|                    |         |           |            |                       |   |               |
|--------------------|---------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| AIRE ACONDICIONADO | SALA H1 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA             | SALA H1 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA            | SALA H2 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA            | SALA H2 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA            | SALA H2 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA            | SALA H2 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA            | SALA H2 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA            | SALA H2 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA            | SALA H2 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA            | SALA H2 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CUNA               | SALA H2 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CUNA               | SALA H2 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CUNA               | SALA H2 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

|                    |         |           |            |                       |   |               |
|--------------------|---------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| CUNA               | SALA H2 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| PIE DE SUERO       | SALA H2 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| AIRE ACONDICIONADO | SALA H2 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA             | SALA H2 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

| DESCRIPCION | DEPARTAMENTO/AREA | ESTADO    | PERIODO    | FECHA(D/M/A)          | ACTIVIDAD                                   | RESPONSABLE   |
|-------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| CAMILLA     | SALA DE MUJERES   | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA     | SALA DE MUJERES   | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA     | SALA DE MUJERES   | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA     | SALA DE MUJERES   | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA     | SALA DE MUJERES   | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA     | SALA DE MUJERES   | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA     | SALA DE MUJERES   | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA     | SALA DE MUJERES   | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |

|                    |                 |           |            |                       |   |               |
|--------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| CAMILLA            | SALA DE MUJERES | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON            | SALA DE MUJERES | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON            | SALA DE MUJERES | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| AIRE ACONDICIONADO | SALA DE MUJERES | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON            | SALA DE MUJERES | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON            | SALA DE MUJERES | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON            | SALA DE MUJERES | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

| DESCRIPCION | DEPARTAMENTO/AREA | ESTADO    | PERIODO    | FECHA(D/M/A)          | ACTIVIDAD                                   | RESPONSABLE   |
|-------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| VITRINA     | MEDICINA INTERNA  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| BALANZA     | MEDICINA INTERNA  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA     | MEDICINA INTERNA  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON     | MEDICINA INTERNA  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |

| DESCRIPCION            | DEPARTAMENTO/AREA | ESTADO    | PERIODO    | FECHA(D/M/A)          | ACTIVIDAD   | RESPONSABLE   |
|------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| CPU                    | EMFERMERIA        | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| MONITOR                | EMFERMERIA        | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ESCRITORIO             | EMFERMERIA        | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| VITRINA                | EMFERMERIA        | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON                | EMFERMERIA        | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CARRITO DE MEDICAMENTO | EMFERMERIA        | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA                 | EMFERMERIA        | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CARRITO DE MEDICAMENTO | EMFERMERIA        | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON                | EMFERMERIA        | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| BANQUITO               | EMFERMERIA        | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| BANQUITO               | EMFERMERIA        | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA                  | EMFERMERIA        | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| BANQUITO               | MEDICINA INTERNA  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

|                    |                  |           |            |                       |   |               |
|--------------------|------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| ESCRITORIO GRANDE  | EMFERMERIA       | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ASIENTO CON RUEDAS | MEDICINA INTERNA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMITA             | MEDICINA INTERNA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ESCRITORIO         | MEDICINA INTERNA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA MOBIL        | MEDICINA INTERNA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA PLASTICA     | MEDICINA INTERNA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA PLASTICA     | MEDICINA INTERNA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| AIRE ACONDICIONADO | MEDICINA INTERNA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |

| DESCRIPCION | DEPARTAMENTO/AREA     | ESTADO    | PERIODO    | FECHA(D/M/A)          | ACTIVIDAD                                   | RESPONSABLE   |
|-------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| CASILLERO   | D,MEDICOS Y ENFERMERA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| CASILLERO   | D,MEDICOS Y ENFERMERA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| CASILLERO   | D,MEDICOS Y ENFERMERA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| ARMARIO     | D,MEDICOS Y ENFERMERA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |

|                    |                       |           |            |                       |   |               |
|--------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| CAMA               | D,MEDICOS Y ENFERMERA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMA DOBLE         | D,MEDICOS Y ENFERMERA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ARMARIO            | D,MEDICOS Y ENFERMERA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| TV                 | D,MEDICOS Y ENFERMERA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| AIRE ACONDICIONADO | D,MEDICOS Y ENFERMERA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON            | D,MEDICOS Y ENFERMERA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON            | D,MEDICOS Y ENFERMERA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ESPEJO             | D,MEDICOS Y ENFERMERA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMA DOBLE         | D,MEDICOS Y ENFERMERA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMA               | D,MEDICOS Y ENFERMERA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA              | D,MEDICOS Y ENFERMERA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| AIRE ACONDICIONADO | D,MEDICOS Y ENFERMERA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |

| DESCRIPCION          | DEPARTAMENTO/AREA | ESTADO    | PERIODO    | FECHA(D/M/A)          | ACTIVIDAD   | RESPONSABLE   |
|----------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| ZAFACON              | CIRUGIA           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| VITRINA              | CIRUGIA           | MEDIO USO | Trimestral |                       | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ANAQUEL              | CIRUGIA           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| AIRE ACONDICIONADO   | CIRUGIA           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| MAQUINA DE ANESTECIA | CIRUGIA           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| VITRINA              | CIRUGIA           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CARRITO              | CIRUGIA           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| LAMPARA DE CIRUGIA   | CIRUGIA           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA DE RUEDA      | CIRUGIA           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA DE RUEDA      | CIRUGIA           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |



| DESCRIPCION        | DEPARTAMENTO/AREA | ESTADO    | PERIODO    | FECHA(D/M/A)          | ACTIVIDAD   | RESPONSABLE   |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| VITRINA            | VACUNAS           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA PLASTICA     | VACUNAS           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA PLASTICA     | VACUNAS           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ESCRITORIO         | VACUNAS           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| NEVERA             | VACUNAS           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA              | VACUNAS           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA            | VACUNAS           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON            | VACUNAS           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| BANQUITO           | VACUNAS           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| AIRE ACONDICIONADO | VACUNAS           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |



| DESCRIPCION       | DEPARTAMENTO/AREA | ESTADO    | PERIODO    | FECHA(D/M/A)          | ACTIVIDAD   | RESPONSABLE   |
|-------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| FRECER            | COCINA            | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| FRECER            | COCINA            | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA ROTATIVA    | COCINA            | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESA PLASTICO     | COCINA            | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA PLASTICA    | COCINA            | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON           | COCINA            | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CARRITO DE COMIDA | COCINA            | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESA DE MADERA    | COCINA            | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ESTUFA            | COCINA            | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| LICUADORA         | COCINA            | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| TOSTADORA         | COCINA            | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |

|                   |        |           |            |                       |   |               |
|-------------------|--------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| TANQUE DE GAS     | COCINA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| TANQUE DE AGUA    | COCINA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ABANICO           | COCINA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ABANICO           | COCINA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| GABINETE          | COCINA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| BALANZA           | COCINA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| FRACER            | COCINA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| NEVERA            | COCINA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ESTANTE DE MADERA | COCINA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ESCRITORIO        | COCINA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CUBETA            | COCINA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CUBETA            | COCINA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

|        |        |           |            |                       |   |               |
|--------|--------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| CUBETA | COCINA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| CUBETA | COCINA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| CUBETA | COCINA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| CUBETA | COCINA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| CUBETA | COCINA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |

| DESCRIPCION | DEPARTAMENTO/AREA | ESTADO    | PERIODO    | FECHA(D/M/A)          | ACTIVIDAD   | RESPONSABLE   |
|-------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| ARCHIVO     | ADMINISTRACION    | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 |   | H.M.I.J.F.P.G |
| NEVERA      | ADMINISTRACION    | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA       | ADMINISTRACION    | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON     | ADMINISTRACION    | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ESCRITORIO  | ADMINISTRACION    | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MANITOR     | ADMINISTRACION    | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

|            |                |           |            |                       |   |               |
|------------|----------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| IMPRESORA  | ADMINISTRACION | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| CPU        | ADMINISTRACION | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| INVERSOR   | ADMINISTRACION | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| INVERSOR   | ADMINISTRACION | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| CPU        | ADMINISTRACION | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ESCRITORIO | ADMINISTRACION | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MONITOR    | ADMINISTRACION | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA      | ADMINISTRACION | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA      | ADMINISTRACION | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

|            |                |           |            |                       |   |               |
|------------|----------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| SILLA      | ADMINISTRACION | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MONITOR    | ADMINISTRACION | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ESCRITORIO | ADMINISTRACION | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CPU        | ADMINISTRACION | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| INVERSOR   | ADMINISTRACION | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON    | ADMINISTRACION | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

| DESCRIPCION | DEPARTAMENTO/AREA | ESTADO    | PERIODO    | FECHA(D/M/A)          | ACTIVIDAD   | RESPONSABLE   |
|-------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| MONITOR     | ARCHIVO           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| CPU         | ARCHIVO           | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |

|                     |         |           |            |                       |   |               |
|---------------------|---------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| IMPRESORA           | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| MONITOR             | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| CPU                 | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| MUNITOR             | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| CPU                 | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ESCRITORIO DE METAL | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA ROTATIVA      | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA ROTATIVA      | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA ROTATIVA      | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA ROTATIVA      | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

|                     |         |           |            |                       |   |               |
|---------------------|---------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| ESCRITORIO DE METAL | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MUNITOR             | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| CPU                 | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| INVERSOR            | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| INVERSOR            | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| INVERSOR            | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| INVERSOR            | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ANAQUEL             | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ANAQUEL             | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

|         |         |           |            |                       |   |               |
|---------|---------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| ANAQUEL | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| ANAQUEL | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| ANAQUEL | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| ANAQUEL | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| ANAQUEL | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| ANAQUEL | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| ANAQUEL | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| ANAQUEL | ARCHIVO | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |

| DESCRIPCION    | DEPARTAMENTO/AREA | ESTADO    | PERIODO    | FECHA(D/M/A)          | ACTIVIDAD                                   | RESPONSABLE   |
|----------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| ARCHIVO        | GINECOBSTETRICIA  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| VITRINA        | GINECOBSTETRICIA  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA ROTATIVA | GINECOBSTETRICIA  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| ESCRITORIO     | GINECOBSTETRICIA  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA PLASTICA | GINECOBSTETRICIA  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |



|                   |                  |           |            |                       |   |               |
|-------------------|------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| BALANZA           | GINECOBSTETRICIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| VITRINA           | GINECOBSTETRICIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| LAMPARA           | GINECOBSTETRICIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| BANQUITO          | GINECOBSTETRICIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ESFIGMOMANO METRO | GINECOBSTETRICIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA           | GINECOBSTETRICIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ASIENTO           | GINECOBSTETRICIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON           | GINECOBSTETRICIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA            | GINECOBSTETRICIA | MAL       | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| AIRE CONDICIONADO | GINECOBSTETRICIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| DISPENSORIO       | GINECOBSTETRICIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

| DESCRIPCION | DEPARTAMENTO/AREA    | ESTADO    | PERIODO    | FECHA(D/M/A)          | ACTIVIDAD   | RESPONSABLE   |
|-------------|----------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| MUNITOR     | SALA DE PEDIATRIA 1  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| CPU         | SALA DE PEDIATRIA 2  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| IMPRESORA   | SALA DE PEDIATRIA 3  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| VITRINA     | SALA DE PEDIATRIA 4  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ESCRITORIO  | SALA DE PEDIATRIA 5  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ESCRITORIO  | SALA DE PEDIATRIA 6  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON     | SALA DE PEDIATRIA 7  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON     | SALA DE PEDIATRIA 8  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| BALANZA     | SALA DE PEDIATRIA 9  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| INVERSOR    | SALA DE PEDIATRIA 10 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |

|                   |                      |           |            |                       |   |               |
|-------------------|----------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| MESITA            | SALA DE PEDIATRIA 11 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA            | SALA DE PEDIATRIA 12 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| LAMPARA           | SALA DE PEDIATRIA 13 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| PIE DE SUERO      | SALA DE PEDIATRIA 14 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA DE NIÑO   | SALA DE PEDIATRIA 15 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA DE NIÑO   | SALA DE PEDIATRIA 16 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA DE NIÑO   | SALA DE PEDIATRIA 17 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA DE NIÑO   | SALA DE PEDIATRIA 18 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA DE NIÑO   | SALA DE PEDIATRIA 19 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA DE NIÑO   | SALA DE PEDIATRIA 20 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA DE NIÑO   | SALA DE PEDIATRIA 21 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| AIRE CONDICIONADO | SALA DE PEDIATRIA 22 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |

|                |                      |           |            |                       |   |               |
|----------------|----------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| TV             | SALA DE PEDIATRIA 23 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA PLASTICA | SALA DE PEDIATRIA 24 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA PLASTICA | SALA DE PEDIATRIA 25 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA PLASTICA | SALA DE PEDIATRIA 26 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA PLASTICA | SALA DE PEDIATRIA 27 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA PLASTICA | SALA DE PEDIATRIA 28 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA PLASTICA | SALA DE PEDIATRIA 29 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA PLASTICA | SALA DE PEDIATRIA 30 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA PLASTICA | SALA DE PEDIATRIA 31 | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

| DESCRIPCION   | DEPARTAMENTO/AREA | ESTADO    | PERIODO    | FECHA(D/M/A)          | ACTIVIDAD                                   | RESPONSABLE   |
|---------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| TANQUE DE GAS | LAVANDERIA        | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |
| TANQUE DE GAS | LAVANDERIA        | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |

|                       |            |           |            |                       |   |               |
|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| LAVADORA              | LAVANDERIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| LAVADORA              | LAVANDERIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| LAVADORA              | LAVANDERIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| LAVADORA              | LAVANDERIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON               | LAVANDERIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA DE LAVANDERIA | LAVANDERIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESA DE MADERA        | LAVANDERIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| TANQUE                | LAVANDERIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| TANQUE                | LAVANDERIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| HAMPER                | LAVANDERIA | DAÑADO    | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| HAMPER                | LAVANDERIA | DAÑADO    | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

|                   |            |           |            |                       |   |               |
|-------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| SILLA             | LAVANDERIA | DAÑADO    | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA             | LAVANDERIA | DAÑADO    | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA             | LAVANDERIA | DAÑADO    | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA             | LAVANDERIA | DAÑADO    | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| NEVERA DE AGUA    | LAVANDERIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| ESTANTE DE MADERA | LAVANDERIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ESTANTE DE MADERA | LAVANDERIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| ZAFACON           | LAVANDERIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SECADORA          | LAVANDERIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA            | LAVANDERIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MAGUERA           | LAVANDERIA | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

| DESCRIPCION | DEPARTAMENTO/AREA | ESTADO    | PERIODO    | FECHA(D/M/A)          | ACTIVIDAD                                   | RESPONSABLE   |
|-------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| CAMILLA     | UNIDAD DE DENGUE  | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar | H.M.I.J.F.P.G |

|                   |                  |           |            |                       |   |               |
|-------------------|------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
| CAMILLA           | UNIDAD DE DENGUE | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| CAMILLA           | UNIDAD DE DENGUE | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| VITRINA           | UNIDAD DE DENGUE | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA            | UNIDAD DE DENGUE | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| SAFACON           | UNIDAD DE DENGUE | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| TV                | UNIDAD DE DENGUE | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| AIRE CONDICIONADO | UNIDAD DE DENGUE | MAL       | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| BALANZA           | UNIDAD DE DENGUE | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |

| DESCRIPCION       | DEPARTAMENTO/AREA | ESTADO    | PERIODO    | FECHA(D/M/A)          | ACTIVIDAD  | RESPONSABLE   |
|-------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|--|---------------|
| SILLA PLASTICA    | PEDIATRIA IV      | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar            | H.M.I.J.F.P.G |
| SILLA             | PEDIATRIA IV      | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar            | H.M.I.J.F.P.G |
| AIRE CONDICIONADO | PEDIATRIA IV      | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de | H.M.I.J.F.P.G |

|                     |              |           |            |                       |   |               |
|---------------------|--------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------|
|                     |              |           |            |                       | partes eléctricas, prueba de funcionamiento.  |               |
| CILLA               | PEDIATRIA IV | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| MESITA              | PEDIATRIA IV | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |
| LAMPARA FOTOTERAPIA | PEDIATRIA IV | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| LAMPARA             | PEDIATRIA IV | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento. | H.M.I.J.F.P.G |
| PIE DE SUERO        | PEDIATRIA IV | MEDIO USO | Trimestral | Enero- Diciembre 2023 | limpieza con paño húmedo o seco desinfectar   | H.M.I.J.F.P.G |



## **Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Computo e Impresoras**

### **El objetivo General:**

Verificar el funcionamiento de operación de los equipos de cómputos y sus impresoras, para poder tener informaciones de los daños ocasionados por falta de mantenimiento y con estas medidas alargar la vida útil de estos equipos.

### **Mantenimiento Preventivo:**

Para el mantenimiento de los equipos de cómputo y sus impresoras, el Hospital Materno Infantil José Francisco Peña Gómez cuenta con los servicios de un encargado de cómputos internamente, el cual se mantiene diariamente haciendo supervisión de dichos equipos según lo requiera cada departamento de este centro hospitalario.

Esta persona como responsable del mantenimiento de los equipos e impresoras, deberá cumplir con las fechas establecidas en el cronograma.

Es preciso destacar que en el mantenimiento de los equipos de cómputos, también se incluyen los UPS, los antivirus, teclados, monitores y como se dijo anteriormente también las impresoras.

### **PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS SE RECOMIENDA:**

- Revisión y alineamiento de cabezal (Impresoras de inyección de tinta) Limpieza de Rodillos.
- Pruebas de impresión

### **PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS UPS SE RECOMIENDA:**

- EL desarmado y revisión de baterías.
- Limpieza y pruebas de funcionamiento.

### **PARA LOS ANTIVIRUS SE RECOMIENDA:**

- Hacer instalación y configuración.
- Actualización Periódica.
- Revisión y comprobación en los equipos.

Cuando se detecte algún daño o desperfecto que necesite cambio o compra de Piezas y accesorios, el encargado de mantenimiento deberá hacer un levantamiento explicando las razones de porqué es necesario hacer un reemplazo, ya sea de piezas o del equipo.

#### **Procedimientos a cumplir para reporte daño de equipos:**

El representante o responsable de manejar el equipo en cuestión, deberá informar internamente primero al encargado de mantenimiento de la institución, el cual después de haber hecho las revisiones de lugar y comprobar que realmente es necesario reparar o cambiar dicho equipo, el mismo solicitará el formulario para tales fines, donde escribirá con ayuda del técnico responsable los desperfectos encontrados en el equipo, luego el técnico presentará a la administración dicho informe, para que esta pueda autorizar la reparación o cambio del equipo según lo amerite el caso.

#### **Informaciones que deben tener los usuarios finales:**

El responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, deberá informar al usuario al momento de finalizado el proceso de mantenimiento del equipo lo siguiente:

- Actividades realizadas al equipo de cómputo y su impresora.
- Fallas encontradas en el equipo y/o impresora y que debe hacer para evitar o prevenir dichas fallas

#### **Mantenimiento de la Infraestructura física del Servicio**

El mantenimiento de infraestructura, se refiere a la conservación que esta debe mantener en condiciones aceptables, que permitan un mejor desempeño de operación de dicho bien, para reducir el nivel de riesgo, fallos y/o daños humanos y materiales.

Los edificios hospitalarios al igual que cualquier estructura física se deterioran con el pasar de los tiempos, ya sea por vicio de construcción, erupción de agua, exposición al sol, terremotos, huracanes o por antigüedad.

Es por esto que debe hacerse un buen plan de mantenimiento que prolongue la vida útil del centro hospitalario, haciendo las mejoras que sean necesarias para tener una mejor

operatividad de los servicios que se brindan, lo cual influirá a incrementar la seguridad y disminuir el costo de reparación de manera constante.

#### **Ejemplo de años de duración de estructuras que componen una edificación.**

- Estructuras echas en concreto tiempo promedio de duración 40 años
- Estructuras echas en madera tiempo promedio de duración 15 años
- Estructuras echas en acero 40 años
- Pisos tiempo promedio de 5 a 20 años
- Puertas tiempo promedio de duración de 10 a 15 años
- Pinturas tiempo promedio 5 años.

#### **Detalles a tomarse en cuenta para el mantenimiento de una infraestructura:**

- Limpieza, como retiros de basuras, escombros, sustancias químicas entre otras.
- Lavado de áreas infectadas, esto incluye lavado de pisos, paredes, techos entre otros.
- Poda de árboles y grama.
- Mantenimiento del cableado eléctrico interno y externo.
- Corregir escape de agua y desechos sanitarios.
- Eliminar áreas fangosas y criadores de insectos y roedores
- Restaurar áreas que necesiten nueva mano de pintura

#### **Aspecto a destacar de la restauración de la pintura en una infraestructura.**

En un aspecto importante de la conservación de los elementos estructurales y no estructurales de los establecimientos de salud, que debe considerar los tipos de superficies a ser pintadas, las condiciones particulares de la edificación y la exposición a la intemperie. Debe ser realizada con materiales de buena calidad.

Las necesidades de pintura, tanto del interior como del exterior de cualquier infraestructura deberán determinarse sobre análisis particulares y requerimientos aplicables a cada caso, tomando en consideración factores predominantes tales como: localización geográfica, condiciones climatológicas, grado de deterioro de las superficies pintadas requerimientos funcionales de la edificación y apariencia.

Los trabajos de pintura deberán ser ejecutados de manera que sea posible garantizar su preservación, condiciones de limpieza y saneamiento, iluminación o visibilidad.

### **Elementos estructurales y su mantenimiento.**

Los elementos estructurales suelen ser partes de la edificación que la mantiene en pie. Incluyen cimientos, columnas, muros portantes, vigas y diafragmas (pisos y techos diseñados para transmitir fuerzas horizontales, como las de los sismos, a través de las vigas y columnas hacia los cimientos.

Los cimientos y muros de contención bajo el nivel del suelo deben estar impermeabilizados, lo que debe realizarse durante el proceso constructivo; en caso se realice en forma posterior será un procedimiento costoso. Las paredes interiores del establecimiento bajo nivel del piso también deben tener una buena barrera contra la humedad.

La causa mayor del deterioro de los elementos estructurales es la humedad, por tal razón hay que evitar que haya pérdida de agua, por lo que es importante detectarla antes de que el daño esté hecho.

### **Mantenimiento de puertas y ventanas metálicas**

AL hacer una inspección, se pondrá especial atención a los marcos metálicos de las puertas, ventanas y cercos de seguridad, los cuales deben estar bien pintados para evitar su oxidación.

La limpieza de las puertas y ventanas metálicas se realizará cada semana. Se usará un trapo húmedo y soluciones jabonosas, cuando existan manchas aisladas.

Cada año se realizará la revisión y engrase de los engranajes; y a los tres años se efectuará el pintado de las puertas y ventanas, previo a ello, se deberá aplicar un tratamiento antioxidante, luego se aplicarán dos o más capas de pintura a base de aceite. Los elementos de aluminio no requieren pintura pero deben mantenerse limpios para evitar su decoloración y pérdida del anodizado.

### **Mantenimiento de paredes y muros interiores y exteriores**

La programación de la limpieza de estos elementos debe hacerse cada semana y el pintado una vez por año. Durante la inspección de las paredes se buscará desprendimientos de pintura, desplomes, destrucción parcial u vestigios de humedad.

El pintado de las paredes y muros debe ser programado considerando las características particulares de cada establecimiento de salud: tomando en cuenta la localización geográfica, condiciones climatológicas (frecuencias de lluvias), el grado de deterioro de las superficies pintadas y la apariencia de la edificación.

### **Mantenimiento de pisos**

La inspección periódica de los pisos puede facilitar la detección de hundimientos, el deterioro por tránsito, humedad, ruptura por impacto o fugas, y deterioro por uso de productos químicos.

Los pisos en cerámicas pueden limpiarse periódicamente mediante lavado con agua jabonosa y detergentes. Se recomienda evitar el encharcamiento de agua que por filtración, pueden afectar el forjado y las armaduras. Cada año, se debe realizar el encerado o pulido en los pavimentos de tránsito muy intenso.

### **Mantenimiento de puertas**

Para tener un mejor funcionamiento de las puertas debe evitarse el cierre violento de las mismas, para su limpieza se usará un trapo húmedo o seco dependiendo del material de dichas puertas. Se recomienda que cada año, se hagan las revisiones pertinentes, tales como engrase de los engranajes y cierre de seguridad, y a los tres años por lo menos se renueve la pintura.

### **Mantenimiento de los techos**

A los techos hay que hacerle inspecciones periódicas por lo menos una vez por año para identificar fisuras y rupturas, fugas y filtraciones originadas por la expansión y contracción de las cubiertas y techos debido a las variaciones de temperatura del ambiente.

### **Mantenimiento de Vidrios o cristales**

Los vidrios y cristales hay que evitar la proximidad a fuentes de calor elevado, y el acercamiento de productos que sean capaces de dañar el vidrio o cristal. Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento de cristal, se debe efectuar la reparación inmediata. Cada mes, se limpiará la suciedad y el polvo con un ligero lavado de agua y el uso de productos de limpieza recomendados para este tipo de material.

### **Mantenimiento de las Instalaciones eléctricas**

El mantenimiento rutinario de las instalaciones eléctricas consiste en realizar una serie de tareas básicas, como inspecciones visuales, limpieza, reapriete y verificación de la temperatura de los conductores eléctricos. Dentro del mantenimiento correctivo hay que realizar pequeños arreglos orientados a evitar accidentes, fallas y defectos de la misma instalación.

### **Mantenimiento de las Iluminaciones**

Para conservar una lámpara fluorescente en óptimo estado de funcionamiento se deben seguir las siguientes recomendaciones:

- Colocar en posición de apagado el interruptor que gobierna el circuito al cual está conectada la lámpara, antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento.
- Sustituir los tubos ante la presencia de parpadeo o manchas negras en sus extremos, ya que esto indica que su vida útil a llegado a su fin.
- Si se presenta alguna falla intempestiva, verificar que las conexiones internas de la luminaria no se hayan aflojado o estén sueltas.
- Verificar que el voltaje de alimentación a la luminaria sea el indicado por el fabricante (ver especificaciones en el empaque de la luminaria).

Se debe tomar en cuenta que las lámparas o tubos de una luminaria fluorescente normalmente encienden en pares, es decir que cada dos tubos están conectados a un balastro común, por lo cual, al descomponerse uno de ellos, el otro dejará de encender, por lo que es conveniente verificar su funcionamiento, cambiándolos alternativamente por uno en buen estado.

Los contactos son uno de los dispositivos de mayor uso dentro de la instalación eléctrica, por lo que también requiere de mayor atención para su mantenimiento. Es muy importante para un uso adecuado de los contactos conocer su capacidad en amperios a voltaje de operación de 120 v ó 240 v según sea el caso). Para su conservación se deben observar las siguientes recomendaciones:

- Verificar en el manual de usuario la potencia requerida por el equipo a ser conectado, con el fin de no rebasar la capacidad del contacto.
- Verificar que las conexiones a las terminales del contacto sean firmes, con el fin de evitar fugas de corriente.
- Verificar que las conexiones tengan colocadas sus tapas exteriores de protección y que se encuentren en buen estado.

### **Planta eléctrica**

Se recomienda que se realice el encendido del generador eléctrico (grupo electrógeno) por lo menos una vez por semana, así como verificar permanentemente la dotación de reserva de combustible para asegurar la operación ininterrumpida, por lo menos, durante 48 horas. Cada año, se realizará la comprobación del funcionamiento del equipo por un personal especializado, así como la inspección de los anclajes del mismo.

En el caso de los pararrayos, cada año se realizará la comprobación del cabezal, el amarre, los conectores y el tubo de protección del cable conductor, así como la conexión a la toma de tierra. La resistencia de la toma de tierra no debe sobrepasar 10 ohm. En forma periódica, se debe revisar la capacidad de la subestación eléctrica.

### **Instalaciones sanitarias**

Incluyen a las instalaciones de agua y desagüe. Las instalaciones de agua son el conjunto de componentes que transportan el agua potable mediante tuberías (PVC, fierro, galvanizado u otro) desde el inicio de la red de distribución o el medidor y la válvula de flotador en el depósito de almacenamiento, o en el caso de existir depósito, hasta los diferentes puntos de consumo en los ambientes del establecimiento.

Las instalaciones de agua incluyen:

- Tuberías de agua fría y caliente

- Cisterna
- Válvula de control flotador
- Tanque elevado
- Sistemas de bombeo
- Válvulas de diferentes tipos
- Grifos
- Lavatorios y duchas
- Otros elementos que sirven para la conducción del agua potable

Las instalaciones de desagüe son aquellos componentes que recolectan las aguas residuales (aguas jabonosas, grasas y negras) y las conducen a través de una red de tuberías (fierro fundido y/o PVC) hasta las redes municipales.

El mantenimiento de las instalaciones sanitarias se realizará tomando en consideración el tiempo de operación del establecimiento de salud. En caso se detecten problemas, se reemplazarán las tuberías y accesorios dañados, defectuosos o corroídos. Si se detectase una fuga se deberá cambiar la empaquetadura. Cada año, se realizará la comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves y se efectuará la comprobación de fugas de agua en los puntos de la red. Cada dos años, un personal especializado realizará la revisión de la instalación en general, la identificación de corrosión en las tuberías, y pruebas de la estanqueidad y presión de funcionamiento.

### **Mantenimiento de los SUICHES**

El mantenimiento Suiches es otro de los dispositivos de uso frecuente y donde se presenta mayor cantidad de deterioros, por lo cual se requiere realizar las siguientes acciones de prevención:

- Verificar que las tapas exteriores de protección estén en buen estado y correctamente colocadas.
- Verificar que las conexiones a las terminales sean firmes.



## **Mantenimiento de EXTINTORES**

El extintor es un artefacto que sirve para apagar fuegos. Consiste en un recipiente metálico (bombona o cilindro de acero) que contiene un agente extintor de incendios a presión.

## **Mantenimiento de planta física**

Edificios. Instalaciones físicas, Redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas redes cloacales, redes de conducción de gases medicinales, Áreas adyacentes a las edificaciones. Otros pertenecientes a la infraestructura. Para los efectos del mantenimiento, se entiende por infraestructura física hospitalaria: Edificios se incluyen las edificaciones donde se alojan los pacientes y que en general son de uso asistencial, se incluyen las puertas, ventanas, baños, entre otros. Instalaciones físicas: son conformadas por aquellas que tienen otros usos diferentes a los asistenciales como por ejemplo depósito de desechos.