

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

FECHA: 30 DE JUNIO 2023

			MES DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO												
nstalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	izar Realizar	ene	feb	mar	abr	may	jun	Jul	ago	Sep	oct	nov	dic	
	Vulnerabilidad estructural	Revision de la estructura fisica	x	×	x	х	x	х							
	Paredes interiores y exteriores	Revision del aspecto de pinturas internas y externas	x	х	х	х	х	х							
	Pisos	Limpieza y revision en caso de filtraciones.	x	х	x	х	x	x							
	Estructura de techos	Limpieza y revision en caso de filtraciones.	x	х	х	х	х	х							
	Elementos metalicos	Revision para cambio de llavin y manubios.	x	х	х	x	х	x							
	Puertas y accesorios	Revision para cambio de puertas y sus elementos.	х	х	х	х	х	х							
	Ventanas	Limpieza y revision para cambio de partes deterioradas.	x	x	х	x	х	x					-		
MANTENMIENTO PLANTA FISICA	Cielos	Revision y cambio de piezas deterioradas.	x	х	х	х	х	х							
	Piezas sanitarias y accesorios	Revision visual diaria de la intregridad. Cambio de accesorios en caso de deterioro o daños por usuarios del centro.	x	x	х	x	x	х							
	Sistema de drenaje pluvial	Limpieza y mantenimiento del sistema.	×	х	х	х	x	х							
	Sistema de aguas negras	Limpieza del sistema completo.			х			×							
	Parqueos y aceras	Limpieza	х	х	х	х	x	x							
	Mobiliario en acero inoxidable	Limpieza y revision del estado del mueble.	x	х	х	x	х	х							
	Malla perimetral	Limpieza y revision del estado de la malla, cambio si se requiere.	х	х	х	x	x	×			1	ONAC	ONAL	ES.	
	Estructura fisica	Revision del estado de la estructura.	x	x	x	х	x	х				2/4		1	
	Sistema mecanico	Revision y ajustes de los equipos mecanicos. Lubricacion.	x	х	×	x	×	×			1/0		lospital Ello Fia MENTO DE		

LAS DE OPERACIÓN (areas: quirofanos, laboratorios, imágenes)	Sistema electrico	Revision del estado del sistema; braker, cableado, tension.	x	x	×	x	x	x					
	Gases anestesicos		х	х	×	X	Х	×					
	Gases medicos	Revision de presion y valvula. Revision del contenido y etiquetados de los envases.	х	x	×	x	x	×					
	Motor	Mantenimiento cada 200 horas de trabajo	x	x	х	х	x	x					
	Sistema de suministro de aire		x	x	х	х	х	×		Unanida e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			
	Baterias	Revision de agua y carga. Limpieza de polos.	x	x	х	х	x	x					1
	Radiador	Revision de niveles de coolant. Limpieza del radiador. Mantenimiento general cada 3 mil horas de trabajo.	x	x	x	x	×	x	500				
	Sistema de control		х	х	х	x	×	х					
	Carter de motor	Revision de funcionalidad, limpieza cuando toca el mantenimiento general de la planta	x	х	x	x	x	x					
	Sistema de enfriamiento	Revision de funcionalidad.	х	х	x	×	×	x					
PLANTA DE EMERGENCIA	Sistema general	Mantenimiento general cada 200 horas de trabajo.	x	х	х	х	х	х					
	Transferencia electrica	La transferencia se hace manual.	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
	Respiradero de carter	Limpieza y revision de la funcionalidad del respiradero.	x	x	х	х	x	x					
	Sistema de combustible	Revision nivel de combustible. Cambio de filtros en mantenimiento general cada 3 mil horas de trabajo.	x	x	x	x	x	x			//.	ACIONA	LOS
	Alternador	Revision de la funcionalidad y cambio en caso de deterioro.	x	х	х	x	х	x			ERVICIO		S. S.
	Motor de arrangue	Revision de funcionalidad.	x	x	X	х	х	x			11 00	Hospi or Ello	al

Pedern

	Soportes de motor	Revision de la funcionalidad y cambio en caso deterioro.	x			х						
ISTEMAS CONTRA INCENDIOS	Extintores	Revision de la presion. Y cambio cada seis meses o despues de cada uso.	X-			х						
	Sistema de presion;											
	Parte electrica	Revision de cableado electrico y cambio de swtch de presion cada seis meses	×	x	x	x	x	х				
	Motor de la bomba	Revision de la funcionalidad y cambio de caja de bola cuando se deteriora.	x	х	x	x	х	x				
	Tanque de succion	Revision de las condiciones fisicas del tanque.	x	х	х	X	x	×				
SISTEMA DE AGUA POTABLE	Sistema de distribucion;					х	x	x				
	Tuberias y accesorios	Revision diaria de la red de distribucion y repacion o cambio en caso de daños.	x	x	х	x	x	x				
	Calidad del agua	Revision de la calidad del agua y el PH. Clorificar el agua.	x	x	х	x	х	x				
	Sistema de almacenaje del agua;					х	×	×				
		Clorado del agua	Х	х	х	x	х	X				
	Sisterna	Limpieza mantenimiento de la cisterna	x			х						
	Aires acondicionados tipo split;) h.									
	Filtros de aire	limpieza del filtro	x	х	X	X	X	X				
	Condensador	revisar y completar el agua	X	х	X	х	х	X				
SISTEMA DE CLIMATIZACION Y	Sistema general		X			x						
REFRIGERACION	Morgue:											
	Evaporador	revisar y completar el agua	X	х	x	х	х	X				
	Compresor		Х	х	X	х	х	X		 		
	Condensador		X	X	X	х	×	X				
	Sistema general		Х			х		-		 		
	Iluminacion	Revision de funcionalidad diario. Reemplazo de bombillas cuando lo requiere.	x	x	х	х	x	х		3	NO NACI	ONALO

Hospital

Or Elio Fiallo

Antamento de CALIDAO

dermales

SISTEMA ELECTRICO	, Tomacorrientes	Revision de funcionalidad diario. Reemplazo de tomacorrientes cuando lo requiere.	х	х	x	X	x	x				
	Interruptores	Revision de funcionalidad diario. Reemplazo de tomacorrientes cuando lo requiere.	x	x	х	x	х	x				= 1
	Cableado exterior	Revision de estado del cableado, cambio y ajuste cuando lo requiere.	×	x	x	x	x	x				
	Caja de breaker	Revision de funcionalidad, ajuste de cableado y cambio de braker cuando lo requiere.	x	x	х	х	х	x				
	Medicion de corriente	Revision de la tension.	х	x	х	х	х	х				
	Borneras	Revision y ajuste.						х				
SISTEMA DE COMUNICACIÓN	Sistema telefonico; central, radios, baterias	Cambio de filtro telefonico, revision para cambio de telefono, revision cableado linea externa.	x	х	x	x	x	x				
Y DE DATOS	Cableado de datos (redes), cuarto de equipos.	Revision de cableado, revision funcionalidad de modem y switch y velocidad linea DSL	x	х	х	x	x	x				
	Abanicos	Limpieza y revision de la funcionalidad. Lubricacion de los equipos. Cambia de aspas en caso de rotura.	x	x	х	x	x	x				
	Iluminacion de equipos	Revision de la funcionalidad. Reemplazo de unidades quemadas.	x	х	x	x	х	x				
	Autoclave	Mantenimiento limpieza general una vez a la semana. Revision de la bomba y niveles de agua. Limpieza de filtros y bandejas.	x	x	х	х	х	x				
	Camaras de seguridad	Revision de cableado y video balun y conectores de corriente. Revision calidad de la imagen.	x	х	x	x	×	x		S. CON	ACIONA Q	OKS

Hospital
Dr Elio Fiallo
DEPARTAMENTO DE CALIDAD

	Equipos informaticos; computadoras, ups, modem.	Revision funcionalidad de modem, switch, mantenimiento limpieza a equipos informaticos.	х	х	x	x	х	x				
EQUIPOS	Lavadoras y secadoras	Revision de la funcionalidad del equipo. Revision y cambio de la bomba de presion del agua en caso de daño. Revision del cableado y sistema electrico.	x	×	x	x	x	x				
	Maquina de quimica del laboratorio	Cambio de lampara y calibracion de los filtros.	x	х	х	×	х	x				
	Camillas; sala de cirugia, salas de emergencia, hospitalizaciones	Lubricacion de parte mecanicas, verificacion de partes electricas	x	x	х	x	х	x				
		Mantenimiento general cada 5 mil km	x			х						
		Revision y cambio de neumaticos según desgaste	x			х						
	Ambulancia	Revision y calibracion de quipos de reanimacion	×	х	x	х	x	x				
		Revision del estado de los gases medicos	×	х	х	х	х	х			NAC	

Dr Elio Fiallo
Departamento De CALIDAD