

Mes: mar-25

**Establecimiento:** HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAFAEL CASTRO

**Equipo: PLANTA ELÉCTRICA**

Ficha: 3

| ÍTEM                        | VERIFICAR | PARÁMETRO                                                                                                                   | Médisas correctivas en caso de No conformidad |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Combustible y Aceite</b> |           | 1. Los niveles de aceite y combustible deben estar por encima del mínimo permitido.                                         | 1- Completar los niveles de fluidos.          |
|                             |           | 2. Las llaves de paso deben estar abiertas.                                                                                 | 2- Abrir llaves de paso,                      |
|                             |           | 3. Chequeo de trampa de agua                                                                                                | 3. Reparar desvíos.                           |
|                             |           | 4. Funcionamiento de la bomba                                                                                               | 4. Reparar desvíos.                           |
|                             |           | 5. Chequeo de flota                                                                                                         | 5. Reparar desvíos.                           |
|                             |           | 1. La correa del alternador debe estar sin alteraciones ni desgastes.                                                       | 1. Sustitución de correa.                     |
| <b>Alternador</b>           |           | 1. Los terminales se ven limpios.                                                                                           | 1. Limpiar terminales                         |
| <b>Baterías</b>             |           | 2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido                                                                            | 2. Completar Nivel de agua                    |
|                             |           | 1. El panel se observa limpio.                                                                                              | 1. Limpiar el panel.                          |
| <b>Radiador</b>             |           | 2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido                                                                            | 2. Completar Nivel de agua                    |
|                             |           | 3. La Correa del radiador debe estar sin alteraciones ni desgastes.                                                         | 3. Sustitución de correa.                     |
|                             |           |                                                                                                                             |                                               |
|                             |           | 1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso. |                                               |
|                             |           | EN LAS INSPECCIONES MARQUE:                                                                                                 |                                               |
|                             |           | C=CONFORME<br>NC:NO CONFORME                                                                                                |                                               |